

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mehrfachsteckdose mit Energiekostenmesser. Mit dieser cleveren Steckdosenleiste haben Sie die Kosten von bis zu vier Geräten genau im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Mehrfachsteckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mehrfachsteckdose mit Energiekostenmesser
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stecker der Mehrfachsteckdose in eine Wandsteckdose. Der integrierte Akku muss ca. 30 Minuten aufgeladen werden. Drücken Sie dann einmal die Taste **R**. Die Displayanzeige erscheint und Sie können Ihre Einstellungen eingeben.

Überblick über die Funktionen

Drücken Sie die Taste **FUC**, um nacheinander folgende Anzeigen zu sehen:

Momentane Leistung und bisherige Kosten ➡ Anzahl der Tage ➡ Aktuelle Frequenz und Spannung ➡ Aktuelle Stromstärke und bisheriger Verbrauch ➡ Bisher angehäuften CO₂ und bisherige Kosten ➡ Leistungsfaktor.

Drücken Sie die Taste **COST**, um nacheinander folgende Anzeigen zu sehen:

Momentane Leistung und bisherige Kosten ➡ Bisherige Kosten ➡ Anzahl der Tage ➡ Bisher verbrauchte Leistung ➡ Stromkosten.

HINWEIS:



Als Leistungsfaktor bezeichnet man in der Elektrotechnik gemäß DIN 40110-1 das Verhältnis vom Betrag der Wirkleistung P zur Scheinleistung S. In Stromversorgungseinrichtungen wird zur Vermeidung von Übertragungsverlusten ein möglichst hoher Leistungsfaktor angestrebt. Im Idealfall beträgt er genau 1, praktisch aber nur etwa 0,95 (Quelle: Wikipedia).

Einstellen der Energiekosten

Halten Sie die Taste **COST** ungefähr drei Sekunden gedrückt. Im Display werden nun nur noch die Kosten pro Kilowattstunde angezeigt und die erste Ziffer blinkt. Stellen Sie diese Ziffer mit den Tasten **UP** und **DOWN** ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **FUC**. Sie gelangen dann zur nächsten Ziffer. Stellen Sie auf diese Weise Ihre Stromkosten ein und bestätigen Sie abschließend mit der Taste **COST**.

Zurücksetzen

Wenn Sie den Energiekostenmesser zurücksetzen möchten, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand wie beispielsweise einem Kugelschreiber die Taste **R**.

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anschlüsse: | 4 x 230-V--Steckdose |
| Länge Zuleitung: | ca. 140 cm |
| Anschluss: | 230 V / 50 Hz / 16A |
| Maximale Leistung: | 3680 W |
| Displaybereich: | 0 – 9999 kWh |
| Arbeitsbedingungen: | 0 °C bis +40 °C |
| Messgenauigkeit: | +/- 2 % |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stecken Sie keine Mehrfachsteckdosen hintereinander.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5548-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5548 ein.