

NC-5555-675

auwisio™
Visual Sound Technologies



„UFX-31.IR“

IR-FERNBEDIENUNG FÜR IPHONE/IPAD/IPOD

DONGLE TÉLÉCOMMANDE POUR IPHONE/IPAD/IPOD

BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI

„UFX-31.IR“

IR-FERNBEDIENUNG FÜR IPHONE/IPAD/IPOD

DONGLE TÉLÉCOMMANDE POUR IPHONE/IPAD/IPOD

Deutsch: 4-12
Français: 13-22

IHRE NEUE IR-FERNBEDIENUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser IR-Fernbedienung zum Nachrüsten. Mit diesem Infrarot-Aufsatz wird Ihr iPhone im Handumdrehen zur komfortablen All-in-One-Fernbedienung, mit der Sie bequem Fernseher, BluRay-Player, HiFi-Anlage und viele andere Geräte steuern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die IR-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- IR-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



VERWENDUNG

Um die IR-Fernbedienung einzusetzen, benötigen Sie die App **PURi**. Sie erhalten diese App im App Store. Laden Sie sie herunter und rufen Sie sie über das Hauptmenü und das entsprechende Icon auf.



1. Berühren Sie **Add Device**, um ein Gerät hinzuzufügen.
2. Wählen Sie die Art Ihres Geräts (z.B. TV, HiFi-Anlage, Satellitenreceiver etc.). Mit **Cancel** können Sie die Einrichtung abbrechen.

3. Wählen Sie die Marke Ihres Geräts. Mit **Back** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Sie können über die Suchleiste auch gezielt nach einem Hersteller suchen.



4. Wählen Sie das Modell Ihres Geräts.
5. Geben Sie, falls gewünscht, einen Namen für das Gerät ein. In der Hauptoberfläche der App wird das Gerät hinzugefügt.
6. Stecken Sie die IR-Fernbedienung in den Dock-Connector auf der Unterseite des iPhones.

7. Wählen Sie in der App das Gerät, das Sie bedienen möchten, um die Fernbedienung aufzurufen. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Bedienoptionen einzublenden. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 8 m.



MAKROS

Wenn Sie zwei oder mehr Geräte eingerichtet haben, können Sie Makros programmieren, um mit einem Tastendruck mehrere Funktionen anzusteuern. Sie können zum Beispiel ein Makro programmieren, das mit einem Tastendruck den Fernseher einschaltet, den DVD-Player einschaltet und die DVD-Wiedergabe startet.

1. Berühren Sie **Macro** und anschließend **Create Macro**.
2. Geben Sie einen Namen für das Makro ein.



3. Die Aufnahme startet. Alle Befehle, die Sie jetzt eingeben, werden in dem Makro gespeichert. Sie können die Aufnahme über beenden oder über abbrechen.
4. Wählen Sie das erste Gerät und anschließend den gewünschten Befehl. Berühren Sie dann **Back**, um zur Geräteauswahl zurückzukehren.



5. Wählen Sie das nächste Gerät und anschließend den gewünschten Befehl.
6. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie alle Befehle ausgeführt haben, und berühren Sie dann , um das Makro zu speichern.

7. Um das Makro auszuführen, berühren Sie in der App einfach **Macro** und dann das gespeicherte Makro.



NC-5555-675

auvisio[™]
Visual Sound Technologies



„UFX-31.IR“

DONGLE TÉLÉCOMMANDE POUR IPHONE/IPAD/IPOD

MODE D'EMPLOI

VOTRE NOUVEAU DONGLE TÉLÉCOMMANDE

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. En un clin d'œil, transformez votre iPhone en télécommande universelle et contrôlez en tout confort votre téléviseur, lecteur Blu-Ray, chaîne Hi-Fi et de nombreux autres appareils.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Dongle télécommande infrarouge
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



UTILISATION

Pour pouvoir utiliser la télécommande infrarouge, vous devez disposer de l'application **PURi**. Vous pouvez obtenir cette application dans l'App Store. Téléchargez-la et accédez-y via le menu principal et l'icône correspondante.



1. Appuyez sur **Add Device** (ajouter un périphérique) pour ajouter un appareil.

2. Sélectionnez le type d'appareil (TV, chaîne Hi-Fi, récepteur satellite, etc.). Vous pouvez annuler l'installation en appuyant sur **Cancel** (Annuler).
3. Sélectionnez la marque de votre appareil. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Back** (Retour). Vous pouvez également rechercher un fabricant à l'aide de la barre de recherche.



4. Sélectionnez le modèle de votre appareil.

5. Si vous le souhaitez, saisissez un nom pour l'appareil. L'appareil est ajouté dans l'interface principal de l'application.
6. Branchez la télécommande infrarouge dans le connecteur Dock situé à la base de l'iPhone.
7. Dans l'application, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler pour afficher la télécommande virtuelle. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres options de commandes. La télécommande a une portée d'environ 8 m.



MACROS

Si vous avez installé un ou plusieurs appareils, vous pouvez programmer des macros pour pouvoir contrôler plusieurs fonctions en appuyant sur un seul bouton. Vous pouvez par exemple programmer une macro qui, d'une seule pression sur un bouton, allume le téléviseur, allume le lecteur DVD et démarre la lecture du DVD.

1. Appuyez sur **Macro** puis sur **Create Macro** (Créer une macro).
2. Donnez un nom à la macro.



3. L'enregistrement démarre. Toutes les commandes que vous saisissez maintenant sont enregistrées dans la macro. Vous pouvez terminer l'enregistrement avec ou l'annuler avec .
4. Sélectionnez le premier appareil puis la commande souhaitée. Appuyez ensuite sur **Back** pour revenir à la sélection de l'appareil.



5. Sélectionnez l'appareil suivant puis la commande souhaitée.
6. Répétez ceci jusqu'à ce que vous ayez importé toutes les commandes, puis appuyez sur pour enregistrer la macro.

7. Pour exécuter la macro, appuyez simplement sur **Macro** dans l'application, puis sur la macro enregistrée.



