

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funksteckdosen-Systems. Bedienen Sie Ihre Steckdosen künftig nicht nur bequem vom Sofa aus - sondern per Telefon sogar von jedem Ort der Welt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funksteckdosen-System optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 Funksteckdosen
- 1 GSM-Steuerungseinheit
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich eine 9-Volt-Batterie und eine SIM-Karte.

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung. Stecken Sie eine 9-Volt-Batterie auf die Kontakte. Legen Sie die 9-Volt-Batterie in das Batteriefach und schieben Sie die Abdeckung darauf.

Einlegen der SIM-Karte



HINWEIS:
Schalten Sie vor der Verwendung der Karte die PIN-Abfrage aus oder ändern Sie die PIN auf 1234.

Öffnen Sie das SIM-Karten-Fach an der Rückseite der GSM-Steuerungseinheit. Ziehen Sie das Abdeckungsgitter der SIM-Karte zu sich heran in Richtung der Aufschrift ◀ OPEN. Klappen Sie das Abdeckungsgitter nach oben. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten passend in die Aussparung ein. Klappen Sie das Gitter darüber und schieben Sie das Gitter von sich weg in Richtung der Aufschrift ▶ LOCK. Schließen Sie das SIM-Karten-Fach wieder.

Verwendung als Zeitschaltuhr

Sie können die einzelnen Funksteckdosen auch als Zeitschaltuhr verwenden, die ein Gerät nach einer, zwei oder drei Stunden ausschalten. Stecken Sie dafür die Schaltsteckdose zwischen die Steckdose und das Gerät. Stellen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Zeitspanne. Schalten Sie die Schaltsteckdose mit dem on/off-Schalter ein. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet auf. Ihr Gerät wird nun nach der eingestellten Zeitspanne vom Strom getrennt.

Verwendung mit der GSM-Steuerungseinheit

- **Die Fernbedienung mit der GSM-Steuerungseinheit verbinden**
Stellen Sie den Schalter der GSM-Steuerungseinheit auf SET. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet für circa 20 Sekunden auf. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Die LED blinkt zwei Mal und geht aus. Nun ist die Fernbedienung mit der GSM-Steuerungseinheit verbunden.
- **Anzahl der Anrufsignale und neuen Code festlegen**



HINWEIS:
Die GSM-Steuerungseinheit ist mit einem vierstelligen Code gesichert, damit nicht jeder Anrufer Ihre Geräte ein- oder ausschalten kann. Dieser Code ist bei Auslieferung 1234. Zusätzlich können Sie einstellen, nach wie vielen Anrufsignalen die GSM-Steuerungseinheit reagiert.

Stellen Sie den Schalter an der Seite der GSM-Steuerungseinheit auf SET. Die LEDs POWER und WORK leuchten auf. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die LED WORK der GSM-Steuerungseinheit leuchtet zweimal auf und erlischt dann. Steuerungseinheit, Funksteckdosen und Fernbedienung sind nun miteinander verbunden.

Rufen Sie dann mit einem anderen Telefon oder Handy die Nummer der SIM-Karte an. Nach dem fünften Klingeln (voreingestellt) hören Sie im Telefonhörer ein 0,5 Sekunden langes Bestätigungssignal. Geben Sie nun über das Telefon innerhalb von 20 Sekunden den voreingestellten Code „1234##“ ein. Das Bestätigungssignal ertönt erneut. Nun können Sie Ihre Änderungen eingeben. Geben Sie dazu über die Tastatur des externen Telefons „* Anzahl der Anrufsignale * neuer Code ##“ ein.



HINWEIS:
Der neue Code kann 3 bis 8 Stellen haben.

- **Per Anruf steuern**
Stellen Sie den Schalter an der Seite der GSM-Steuerungseinheit auf WORK, um die GSM-Steuerungseinheit in Betrieb zu nehmen. Nun wird nach der von Ihnen vorher eingestellten Anzahl von Anrufsignalen automatisch zur GSM-Steuerungseinheit durchgestellt. Als Anrufer hören Sie dann das Bestätigungssignal. Geben Sie nun „* Code ##“ ein. Danach hören Sie wieder das Bestätigungssignal. Nun können Sie den Befehl für die jeweilige Steckdose eingeben. Der folgenden Tabelle können Sie den Programmierungscode, die entsprechende Taste auf der Fernbedienung und die dazu gehörende Funktion entnehmen.

Nach der Eingabe der korrekten Tastenkombination hören Sie wieder den Bestätigungston.

Tastenkombination auf dem Telefon	Taste auf der Fernbedienung	Funktion
1 *	A OFF	Steckdose A aus
1 #	A ON	Steckdose A ein
2 *	B OFF	Steckdose B aus
2 #	B ON	Steckdose B ein
3 *	C OFF	Steckdose C aus
3 #	C ON	Steckdose C ein
4 *	D OFF	Steckdose D aus
4 #	D ON	Steckdose D ein
0 *	ALL OFF	Alle Steckdosen aus
0 #	ALL ON	Alle Steckdosen ein



HINWEIS:
Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, beendet die GSM-Steuerungseinheit den Anruf automatisch.

- **Signaltöne der GSM-Steuerungseinheit**
Bestätigungssignal: 1 Ton für etwa 0,5 Sekunden
Fehlermeldung: 2 Töne - 2 x 0,2 Sekunden (mit kurzer Pause)

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt darf nur in Deutschland betrieben werden.



ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5559 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
15.06.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5559 ein.