

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Quartz-Heizstrahlers. Machen Sie aus kühlen Abenden laue Sommernächte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Quartz-Heizstrahler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Heizstrahler
- Bedienungsanleitung

Wandmontage**ACHTUNG:**

Lassen Sie die Wandmontage unbedingt von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

Es müssen zwei Schrauben befestigt werden, an denen dann der Heizstrahler eingehängt wird. Lockern Sie die Schraube am Gelenk des Heizstrahlers leicht. Richten Sie den Heizstrahler dann aus. Drehen Sie die Schraube dann wieder fest an.

Verwendung

Verbinden Sie den Heizstrahler mit einer Wandsteckdose.

**ACHTUNG:**

Der Heizstrahler darf nicht zusammen mit anderen leistungsstarken Geräten an einer Mehrfachsteckdose betrieben werden. Beachten Sie die maximale Leistung der Mehrfachsteckdose und lassen Sie sich gegebenenfalls von qualifiziertem Fachpersonal beraten.

Der Heizstrahler ist im Auslieferungszustand auf Stufe 0 gestellt. Ziehen Sie kurz an der Schnur, um auf die nächsthöhere

Heizstufe zu schalten. Nach der dritten Heizstufe schalten Sie den Heizstrahler wieder aus.

Auswechseln der Röhren**Vor dem Einsetzen**

Es dürfen nur Leuchtröhren eingesetzt werden, die für die Fassung des Produktes geeignet sind. Schalten Sie vor dem Einsetzen bzw. Wechsel des Leuchtmittels den Heizstrahler aus. Vergewissern Sie sich, dass die Fassung sauber ist. Berühren Sie den Leuchtkorpus nicht mit bloßen Fingern.

Beim Auswechseln

Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein weiches Tuch, um eine Röhre in die Fassung zu stecken. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, während der Heizstrahler eingeschaltet ist und auch nicht direkt nach dem Ausschalten. Es kann sehr heiß sein! Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Leuchtmittel erst abkühlen.

**HINWEIS:**

Sie erhalten passende Ersatzröhren auf www.pearl.de unter der Produktnummer NC-5579-675.

1. Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Gehäuses.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzhüllen vom Anschluss der defekten Röhre ab.
4. Trennen Sie das Stromkabel an den beiden Steckverbindungen.
5. Ziehen Sie dann an beiden Enden der Röhre die metallene, innen liegende Platte nach oben.
6. Nun können Sie die Röhre entnehmen und gegen eine neue austauschen.
7. Setzen Sie den Heizstrahler in umgekehrter Richtung wieder zusammen.

Technische Daten

Maximale Leistung	1500 W
Eingangsstrom	230 V / 50 Hz
IP-Schutzklasse	X4
Gewicht	3,1 kg
Maße	54,5 x 23 x 33 cm
Heizstufen	500 W, 1000 W, 1500 W

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Leuchtröhren weisen eine starke Wärmeentwicklung auf. Achten Sie daher auf eine ausreichende Belüftung der Lampe, damit sich die Wärme nicht aufstaut und keine Brandherde entstehen.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (wie Papier, Gardinen etc.). Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Auch von technisch einwandfreien Leuchten kann bei unsachgemäßer Handhabung oder bei nicht fachkundigem Anschluss die Gefahr eines Stromschlages ausgehen, wenn sie mit 230 Volt betrieben werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5577 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits – Richtlinie 2001/95/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHs Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.12.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5577 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffage radiant à quartz. Profitez d'une agréable chaleur environnante : les soirées fraîches auront un air de nuit d'été !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chauffage radiant
- Mode d'emploi

Montage mural**ATTENTION :**

Faites appel à une personne qualifiée pour réaliser le montage mural.

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

Deux vis doivent être fixées au mur sur lesquelles vous accrochez ensuite le chauffage radiant.

Desserrez légèrement la vis située au niveau de l'articulation du chauffage radiant. Orientez le chauffage radiant dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la vis.

Utilisation

Branchez le câble d'alimentation du chauffage radiant dans une prise électrique.

**ATTENTION :**

Le chauffage radiant ne doit pas être branché à une multiprise avec d'autres appareils à puissance élevée. Veuillez tenir compte de la puissance maximale de la multiprise. Le cas échéant, demandez conseil auprès d'un professionnel.

Le chauffage radiant est réglé sur la puissance 0 lorsqu'il vous est livré. Tirez brièvement sur la cordelette pour régler le chauffage sur un niveau de puissance plus élevée. Après le troisième niveau, le chauffage radiant s'éteint à nouveau.

Remplacer les tubes**Avant l'installation**

Vous ne pouvez utiliser que des tubes dont le culot correspondant à la douille du produit. Avant d'installer ou de remplacer l'ampoule, éteignez le chauffage radiant. Assurez-vous que la douille est propre. Ne touchez pas le tube à mains nues.

Remplacement

Utilisez si possible des gants appropriés ou bien un chiffon doux pour fixer le tube dans la douille. Ne touchez pas l'ampoule lorsque le chauffage radiant est allumé ou lorsqu'il vient d'être éteint. Elle peut être très chaude ! Attention, risque de brûlures ! Laissez d'abord refroidir l'ampoule.

**NOTE :**

Les tubes de remplacement sont disponibles sur le site de vente par correspondance www.pearl.fr, sous la référence NC-5579.

1. Desserrez les 4 vis situées au dos du boîtier.
2. Retirez le couvercle.
3. Retirez les capuchons de protection en plastique situés sur les points de branchement des tubes défectueux.
4. Débranchez le câble d'alimentation des deux fiches de connexion.
5. À chaque extrémité du tube, tirez ensuite la plaque métallique intérieure vers le haut.
6. Vous pouvez maintenant retirer le tube et le remplacer par un nouveau.
7. Réassemblez le chauffage radiant en suivant l'ordre inverse du démontage.

Caractéristiques techniques

Puissance maximale	1500 W
Courant d'entrée	230 V / 50 Hz
Indice de protection	IPX4
Poids	3,1 kg
Dimensions	54,5 x 23 x 33 cm
Niveaux de chauffe	500 W, 1000 W, 1500 W

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les tubes dégagent une forte chaleur. De ce fait, veillez à une bonne ventilation de l'ampoule pour que la chaleur ne s'accumule pas et pour éviter la création d'un éventuel foyer d'incendie.
- Respectez une distance suffisante avec les matériaux inflammables (comme papier, rideaux, etc.). Vous risquez sinon de causer un incendie.

- Même avec des lampes classiques, une mauvaise utilisation ou un mauvais branchement peuvent créer un risque de choc électrique à 230 V.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5577 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.12.2015