

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Regenüberschuhe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Regenüberschuhe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar Überschuhe
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten:

- NC-5586-675: Transparente Überschuhe
Größe 35/36
- NC-5587-675: Transparente Überschuhe
Größe 37/39
- NC-5588-675: Transparente Überschuhe
Größe 40/42
- NC-5589-675: Transparente Überschuhe
Größe 43/45
- NC-5590-675: Transparente Überschuhe
Größe 46/48

Verwendung

Ziehen Sie zuerst Ihre normalen Schuhe wie gewohnt an. Öffnen Sie den Reißverschluss der Überschuhe. Ziehen Sie die Überschuhe über Ihre Schuhe und die Hose. Schließen Sie den Reißverschluss und den Druckknopf. Nun können Sie sich wie gewohnt bewegen.

Reinigung

Reinigen Sie die Überschuhe nach Gebrauch mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine scharfen, kratzenden oder spitzen Gegenstände oder aggressive Reiniger. Hängen Sie die Überschuhe dann bis zum vollständigen Trocknen auf. Die Überschuhe sind nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces housses anti-pluie pour chaussures.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de housses pour chaussures
- Mode d'emploi

Variantes du produit :

NC-5586-675 : Housses anti-pluie pour chaussures, taille 35/36

NC-5587-675 : Housses anti-pluie pour chaussures, taille 37/39

NC-5588-675 : Housses anti-pluie pour chaussures, taille 40/42

NC-5589-675 : Housses anti-pluie pour chaussures, taille 43/45

NC-5590-675 : Housses anti-pluie pour chaussures, taille 46/48

Utilisation

Mettez tout d'abord vos chaussures. Ouvrez la tirette des housses. Placez les housses par-dessus vos chaussures et votre pantalon. Fermez la tirette et le bouton à pression. Vous pouvez maintenant vous déplacer normalement.

Nettoyage

Nettoyez les housses avec de l'eau claire après utilisation. N'utilisez jamais d'objets pointus, abrasifs ou tranchants, ni de détergents agressifs. Suspendez les housses jusqu'à ce qu'elles soient entièrement sèches. Les housses ne doivent pas être lavées dans la machine à laver.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un autre liquide que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !