

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tierhaarentferner-Bürstenaufsatzes für alle Staubsauger. Endlich können Sie mühelos die Haare Ihrer vierbeinigen Lieblinge von Polstern und Teppichen entfernen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tierhaarentferner-Bürstenaufsatz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tierhaarentferner-Bürstenaufsatz
- Adapterrohr
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Stecken Sie die Bürste auf das Rohr Ihres Staubsaugers, entweder unter Verwendung des Adapters oder direkt.

Reinigung

- Zum Reinigen der Bürste nehmen Sie die Bürste vom Staubsauger ab.
- Drehen Sie die Manschette am Anschlussrohr entgegen dem Uhrzeigersinn und heben Sie das durchsichtige Oberteil der Bürste ab.
- Entleeren Sie Haare und Staub in den Hausmüll.
- Nach der Reinigung legen Sie das Oberteil wieder auf und schrauben die Manschette fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Gerät niemals direkt auf dem Tier.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in aggressive Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet embout. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Embout-brosse pour poils d'animaux
- Tube adaptateur
- Mode d'emploi

Mise en marche

Placez la brosse sur le tube de votre aspirateur, soit en utilisant le tube adaptateur, soit directement.

Nettoyage

- Pour nettoyer la brosse, retirez-la de l'aspirateur.
- Tournez la manchette du tube adaptateur dans le sens antihoraire, puis soulevez la partie supérieure transparente de la brosse.
- Videz les cheveux et la poussière dans les ordures ménagères.
- Après le nettoyage, replacez la partie supérieure et vissez la manchette.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais l'appareil directement sur un animal de compagnie.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

