

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Infrarot-Heizstrahlers für die Deckenmontage. Erleben Sie auch in der kalten Jahreszeit die wohlige Wärme der hochstehenden Sonne.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Heizstrahler optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Heizstrahler-Ampel
- Befestigungskette
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

Artikelnummer	Leistung
NC-5713-675	1500 Watt Infrarot-Heizstrahler IRW-1510 für Deckenmontage
NC-5714-675	2100 Watt Infrarot-Heizstrahler IRW-2110 für Deckenmontage

**Produktdetails**



1. Befestigungskette
2. Heizlampe
3. Ein/Aus-Schalter Heizkreis 1
4. Ein/Aus-Schalter Heizkreis 2
5. Stromkabel
6. Heizstrahler-Gehäuse
7. Schutzgitter
8. Schalter-Box

**Montage und Anschluss**



**ACHTUNG:**  
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Befestigungskette. Befestigen Sie den Strahler nur an einem geeigneten und stabilen Haken/Öse. Achten Sie darauf, dass sich der Deckenbelag aufgrund der Wärmeentwicklung verfärben kann. Verwenden Sie daher möglichst hitzebeständige Materialien zur Abschirmung.

1. Wählen Sie eine ebene, stabile Decke zur Befestigung aus.
2. Bohren Sie ein geeignetes Loch für einen passenden Haken/Öse. Verwenden Sie Dübel für eine sichere Befestigung.



**ACHTUNG:**  
Der Haken oder die Öse an der Decke muss das 3- bis 4-fache Gewicht des Heizstrahlers aushalten können.



**HINWEIS:**  
Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.

3. Befestigen Sie den Haken von einem Ende der Befestigungskette mit dem Decken-Haken/Öse. Achten Sie dabei das der Sicherheits-Haken geschlossen ist.



**ACHTUNG!**  
Der Abstand zwischen dem unteren Rand des Heizstrahlers und dem Boden muss mindestens 1,8 Meter betragen.

4. Befestigen Sie den freien Haken der Befestigungs-Kette mit der Öse am Heizstrahler. Achten Sie dabei darauf dass der Sicherheitshaken geschlossen ist.
5. Verbinden Sie den Heizstrahler mit einer geerdeten Steckdose (240 V/50 Hz).

**HINWEIS:**

Achten Sie hierbei unbedingt darauf nicht zu viele Geräte an die gleiche Steckdose anzuschließen. Herkömmliche Haushaltsabsicherungen erlauben maximal Geräte mit einer Gesamtleistungsaufnahme von ca. 3.500 Watt. Mehrfachsteckdosen sind nicht geeignet zur Stromversorgung.

**HINWEIS:**

Das Stromkabel muss gestrafft neben der Befestigungskette verlaufen. Benutzen Sie die mitgelieferten Kabelbinder, um das Stromkabel an der Befestigungskette zu fixieren.

**Verwendung**

Nachdem Sie den Heizstrahler fachgerecht montiert und abgeschlossen haben, können Sie ihn in Betrieb nehmen. Schalten Sie je nach Heizbedarf, wahlweise den Heizkreis 1, den Heizkreis 2 oder beide Heizkreise ein, indem Sie den jeweiligen Wippschalter einschalten.

**HINWEIS:**

Halten Sie den Heizstrahler an der Schalter-Box mit der anderen Hand fest, wenn Sie die Wippschalter betätigen, um ein Schaukeln des Heizstrahlers zu vermeiden.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bringen Sie den Heizstrahler nur auf geeigneten, feuerfesten Untergründen an.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung und das Heizelement möglichst vor Spritzwasser geschützt sind.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Tiere das Gehäuse nicht erreichen können.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu entzündlichen Gegenständen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5714 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHSRichtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.04.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5714 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe chauffante. Retrouvez le plaisir de vous exposer à la chaleur d'un soleil au zénith, même en hiver. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe chauffante
- Chaîne de fixation
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

Numéro de produit	Puissance
NC-5713	Chauffage radiant infrarouge à suspendre 1500 W «IRW-1510»
NC-5714	Chauffage radiant infrarouge à suspendre 2100 W «IRW-2110»

**Description du produit**



1. Chaîne de fixation
2. Lampe chauffante
3. Interrupteur Marche/arrêt : anneau chauffant 2
4. Interrupteur Marche/arrêt : anneau chauffant 1
5. Câble d'alimentation
6. Boîtier
7. Grille de protection
8. Boîtier des interrupteurs

**Installation et branchement**



**ATTENTION :**

Utilisez uniquement la chaîne de montage fournie. Fixez la lampe uniquement à un crochet/oeillet approprié et stable. Veuillez noter que le revêtement du plafond peut changer de couleur en raison de la chaleur produite. Utilisez alors si possible du matériel résistant à la chaleur pour couvrir et protéger votre mur.

1. Pour la fixation, choisissez un plafond plat et solide.
2. Faites un trou adapté au crochet/oeillet que vous souhaitez utiliser. Pour une fixation plus sûre, utilisez des chevilles.



**ATTENTION :**

Le crochet ou l'oeillet au plafond doit pouvoir supporter au moins 3 ou 4 fois le poids de la lampe.



**NOTE :**

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, privilégiez un montage par un spécialiste.

3. Attachez le crochet d'une des extrémité de la chaîne de fixation au crochet du plafond. Veillez à ce que le crochet de sécurité soit verrouillé.



**ATTENTION !**

La distance entre le dessous de la lampe chauffante et le sol doit être d'au moins 1,8 mètre.

4. Attachez ensuite le crochet libre de la chaîne de fixation à l'oeillet de la lampe chauffante. Veillez à ce que le crochet de sécurité soit verrouillé.
5. Branchez la lampe chauffante une prise murale sécurisée (230 V/50 Hz).

**NOTE :**

Par mesure de sécurité, veillez à ne pas brancher trop d'appareils sur la même prise électrique. Les protections domestiques standard acceptent des appareils d'une puissance maximale de 3500 W environ. Évitez l'utilisation de multiprise pour alimenter cet appareil.

**NOTE :**

Le câble d'alimentation doit courir tendu à côté de la chaîne de fixation. Utilisez le collier de serrage fourni pour fixer le câble d'alimentation à la chaîne de fixation.

**Utilisation**

Une fois le chauffage radiant correctement installé et branché, vous pouvez commencer à l'utiliser.

Selon vos besoins, allumez l'anneau chauffant 1, l'anneau chauffant 2 ou les deux, en actionnant le ou les interrupteur(s) correspondant(s).

**NOTE :**

Lorsque vous actionnez les interrupteurs avec une main, utilisez l'autre main pour tenir le boîtier des interrupteurs, afin d'éviter que l'appareil ne se balance.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne placez la lampe chauffante que sur des surfaces appropriées ignifugées.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique et l'élément chauffant sont protégés des projections d'eau.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux ne puissent pas toucher le boîtier. Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Laissez une distance suffisante avec tout objet inflammable.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC5714, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
23.04.2015