

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Küchenwaage. Mit dieser universellen Waage können Sie im Haushalt und Büro schnell und einfach Koch- und Backzutaten, Briefe und Päckchen bis 5 kg exakt abwiegen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Küchenwaage optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Küchenwaage
- Lithium-Batterie CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximaler Wiegebereich	5.000 g / 11 lbs
Anzeigegenauigkeit	d = 1 g
Maße	217 × 152 × 17 mm (L × B × H)
Gewicht (Waage)	ca. 406 g
Stromversorgung	3 V Knopfzellen-Batterie CR2032

Produktdetails

- Gewichtseinheit umschaltbar (g / kg / oz / lb)
- Automatische Kalibrierung beim Einschalten
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Touch-Bedienung per Fingertipp
- Abschalt-Automatik und Überlast-Anzeige
- Batteriewechsel-Anzeige

Knopfzelle einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie Ihre Waage vorsichtig um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie gegebenenfalls die alte Knopfzelle.
3. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Der Pluspol zeigt dabei nach oben.
4. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie Ihre Waage wieder um.

Einschalten

Tippen Sie kurz auf **ON/OFF**, um die Waage einzuschalten.

Ausschalten

Berühren Sie ca. 3 Sekunden lang **ON/OFF**, um die Waage auszuschalten. Wird die Waage länger als ca. 2 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

Gewichtseinheit ändern

Drücken Sie die Taste **g / kg | oz / lb**, um die Gewichtseinheit in oz (Unzen), lb (Pfund), kg (Kilogramm) oder g (Gramm) zu ändern.

Wiegen

Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Oberfläche (z.B. Tischplatte). Die Waage führt bei jedem Einschalten eine Kalibrierung durch und stellt sich automatisch auf **Null**. Danach können Sie mit dem Wiegevorgang beginnen.

Wenn Sie Flüssigkeiten oder andere Materialien in einem Gefäß wiegen wollen, stellen Sie einfach zunächst das leere Gefäß auf die Waage und warten Sie dessen Gewichtsanzeige ab. Berühren Sie dann kurz die TARE-Schaltfläche, um die Waage zu tariieren. Nach ca. 2 Sekunden stellt sich die Waage auf 0 und im Display erscheint links die Anzeige „TARE“. Nun können Sie das Wiegegut einfüllen.



HINWEIS:

Wenn Sie ein leeres Gefäß bereits VOR dem Einschalten auf die Waage stellen, wird dieses automatisch austariert und die Waage stellt sich schon zu Beginn auf Null.

Maximaler Wiegebereich

Die Waage hat einen maximalen Wiegebereich bis 5 Kilogramm (11 lbs). Wird dieser Bereich überschritten, zeigt die Waage auf dem Display **0-Ld** (Overload) an. Sollte dies der Fall sein, verringern Sie das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.

Batterieanzeige

Wenn die Leistung der Batterien nachlässt, wird links oben im Display ein Batteriesymbol sichtbar. Sollte dies der Fall sein, wechseln Sie bitte die Batterie (1x CR2032) aus. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polarität (Plus-Zeichen sichtbar).

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Waage an einem trockenen Ort auf, belasten Sie die Oberfläche nicht dauerhaft mit schweren Gegenständen. Sie können die Waage auch an einem Schraubenkopf wie ein Bild an der Wand aufhängen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Überlastung, Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- Überschreiten Sie nicht die Maximaltragkraft der Waage, dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5736-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.06.2018

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5736 ein.