

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Küchenwaage. Mit dieser universellen Waage können Sie im Haushalt und Büro schnell und einfach Koch- und Backzutaten, Briefe und Päckchen bis 5 kg exakt abwiegen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Küchenwaage optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Küchenwaage
- Lithium-Batterie CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximaler Wiegebereich	5.000 g / 11 lbs
Anzeigegenauigkeit	d = 1 g
Maße	217 × 152 × 17 mm (L × B × H)
Gewicht (Waage)	ca. 406 g
Stromversorgung	3 V Knopfzellen-Batterie CR2032

Produktdetails

- Gewichtseinheit umschaltbar (g / kg / oz / lb)
- Automatische Kalibrierung beim Einschalten
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Touch-Bedienung per Fingertipp
- Abschalt-Automatik und Überlast-Anzeige
- Batteriewechsel-Anzeige

Knopfzelle einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie Ihre Waage vorsichtig um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie gegebenenfalls die alte Knopfzelle.
3. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Der Pluspol zeigt dabei nach oben.
4. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie Ihre Waage wieder um.

Einschalten

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Wiegefläche, um die Waage einzuschalten. Tippen Sie dabei kurz aber mit ausreichendem Druck, sonst reagiert die Waage nicht.

Ausschalten

Berühren Sie ca. 3 Sekunden lang **OFF/TARE**, um die Waage auszuschalten. Wird die Waage länger als ca. 2 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus.

Gewichtseinheit ändern

Drücken Sie die Taste **g / kg | oz / lb**, um die Gewichtseinheit in oz (Unzen), lb (Pfund), kg (Kilogramm) oder g (Gramm) zu ändern.

Wiegen

Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Oberfläche (z.B. Tischplatte). Die Waage führt bei jedem Einschalten eine Kalibrierung durch und stellt sich automatisch auf **Null**. Danach können Sie mit dem Wiegevorgang beginnen.

Wenn Sie Flüssigkeiten oder andere Materialien in einem Gefäß wiegen wollen, stellen Sie einfach zunächst das leere Gefäß auf die Waage und warten Sie dessen Gewichtsanzeige ab. Berühren Sie dann kurz die TARE-Schaltfläche, um die Waage zu tarieren. Nach ca. 2 Sekunden stellt sich die Waage auf 0 und im Display erscheint links die Anzeige „TARE“. Nun können Sie das Wiegegut einfüllen.



HINWEIS:

Wenn Sie ein leeres Gefäß bereits VOR dem Einschalten auf die Waage stellen, wird dieses automatisch austariert und die Waage stellt sich schon zu Beginn auf Null.

Maximaler Wiegebereich

Die Waage hat einen maximalen Wiegebereich bis 5 Kilogramm (11 lbs). Wird dieser Bereich überschritten, zeigt die Waage auf dem Display **0-Ld** (Overload) an. Sollte dies der Fall sein, verringern Sie das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.

Batterieanzeige

Wenn die Leistung der Batterien nachlässt, wird links oben im Display ein Batteriesymbol sichtbar. Sollte dies der Fall sein, wechseln Sie bitte die Batterie (1x CR2032) aus. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polarität (Plus-Zeichen sichtbar).

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Waage an einem trockenen Ort auf, belasten Sie die Oberfläche nicht dauerhaft mit schweren Gegenständen. Sie können die Waage auch an einem Schraubenkopf wie ein Bild an der Wand aufhängen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Überlastung, Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- Überschreiten Sie nicht die Maximaltragkraft der Waage, dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5736-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5736 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine numérique. Grâce à cette balance précise, vous pouvez peser vos ingrédients, vos lettres et même des paquets jusqu'à 5 kg. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance de cuisine
- Pile au lithium CR2032
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité de charge maximale	5000 g / 11 lb
Précision de l'affichage	d = 1 g
Dimensions	217 × 152 × 17 mm (L × l × H)
Poids	env. 406 g
Alimentation	Pile bouton 3 V / CR2032

Description du produit

- Unité de mesure variable (g / kg / oz / lb)
- Calibrage automatique à l'allumage
- Fonction Tare
- Commandes tactiles
- Arrêt automatique et avertissement en cas de surcharge
- Avertissement en cas de pile faible

Insérer / remplacer la pile bouton

1. Retournez doucement la balance.
2. Ouvrez le compartiment à piles. Retirez si besoin la pile bouton usagée.
3. Insérez une nouvelle pile bouton CR2032. Le pôle positif doit alors être orienté vers le haut.
4. Refermez le compartiment à piles et retournez votre balance.

Allumage

Appuyez n'importe où sur la surface de pesée pour allumer la balance. Vous devez appuyer brièvement mais avec suffisamment de pression pour que la balance vous détecte (n'écrasez pas la balance pour autant).

Éteindre

Touchez pendant 3 secondes la surface **OFF/TARE** pour éteindre la balance. Si la balance n'est pas utilisée pendant 2 minutes, elle s'éteint automatiquement.

Changer l'unité de mesure

Appuyez sur la touche **g / kg | oz / lb** pour choisir votre unité de mesure. Vous avez le choix entre oz (once), lb (livre), kg (kilogramme) ou g (gramme).

Pesée

Posez la balance sur une surface dure et plane, par exemple une table. À chaque allumage, la balance se calibre et se place automatiquement sur **zéro**. Vous pouvez ensuite commencer à peser.

Si vous souhaitez peser des aliments dans un récipient, placez d'abord le récipient en question sur la balance, vide. Attendez que son poids s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche TARE. La balance effectue la tare. Au bout de 2 secondes, la balance se replace sur 0 et l'écran affiche "TARE" à gauche. Vous pouvez alors remplir le récipient avec l'ingrédient à peser.

**NOTE :**

Si vous placez un récipient sur la balance avant de l'avoir allumée, celle-ci effectuera automatiquement la tare et l'écran affichera zéro.

Charge maximale

La balance peut supporter jusqu'à 5 kg (soit 11 lb). Si vous dépassez cette capacité de charge, l'écran de la balance affiche **0-Ld** ("overload", donc "surcharge"). Réduisez si possible la masse de l'objet à peser. Vous risquez sinon d'endommager la balance.

Indicateur des piles

Lorsque la pile faiblit, un symbole de pile faible s'affiche en haut à gauche de l'écran. Le cas échéant, changez la pile (1 pile CR2032). Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile (le symbole + doit être vers le haut).

Stockage

Conservez la balance dans un endroit sec. Ne la placez pas sous des objets lourds. Vous pouvez également accrocher la balance sur un mur, comme un tableau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de la balance. Vous risquez sinon de l'endommager.
- La balance n'est pas conçue pour un usage professionnel.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5736 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.