

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser vielseitigen Digitalwaage, die nicht nur das Gewicht anzeigt, sondern auch Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Digitalwaage optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Digitalwaage
- 2 x Batterien (CR2032, 3V)
- Bedienungsanleitung

### Inbetriebnahme

Drehen Sie die Digitalwaage um und öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Setzen Sie zwei Batterien des Typs CR2032 in das Batteriefach ein und achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder und stellen Sie die Digitalwaage auf einen stabilen und ebenen Untergrund. Die Waage ist nun betriebsbereit.

Wechseln Sie die Batterien, wenn die Waage nicht mehr zuverlässig funktioniert oder sich gar nicht mehr verwenden lässt.

### Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, um die Digitalwaage einzuschalten. Halten Sie die Taste für ca. 1 Sekunde gedrückt, um die Tara-Funktion zu aktivieren. Hierdurch wird das gemessene Gewicht der Waage wieder auf 0 gestellt.



#### HINWEIS:

*Wenn Sie Flüssigkeiten oder andere Materialien in Gefäßen wiegen wollen, stellen Sie einfach das leere Gefäß auf die Waage und aktivieren Sie die Tara-Funktion. Die Waage stellt sich dann auf 0 und Sie können das Wiegegut einfüllen.*

*Halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt um die Waage auszuschalten.*

Drücken Sie die Unit-Taste, um die Einheit zu bestimmen, in der das Gewicht gemessen werden soll. Zur Auswahl stehen:

g: Gramm

kg: Kilogramm

oz: Unze

lb: Pfund

### Uhr einstellen

Drücken Sie die Set-Taste, um die Uhr einzustellen. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Stundenanzeige der Uhr zu blinken beginnt. Nun können Sie mithilfe der „+“- und „-“-Tasten die korrekten Stunden einstellen. Drücken Sie die Set-Taste erneut, um zur Minutenanzeige zu wechseln. Stellen Sie auch die Minuten ein. Ein weiteres Drücken der Set-Taste speichert die neu eingestellte Uhrzeit.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5783 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
22.07.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5783 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette balance digitale. Polyvalente, celle-ci affiche non seulement le poids mais également l'heure, la température et le taux d'humidité de l'air. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Balance digitale
- 2 piles de type CR2032, 3V
- Mode d'emploi

## Mise en marche

Retournez la balance digitale, et ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil. Insérez deux piles de type CR2032 dans le compartiment à piles, en veillant à respecter la polarité indiquée. Refermez le compartiment à piles et placez la balance digitale sur une surface stable et plane. Votre balance est maintenant prête à l'emploi.

Remplacez les piles si la balance ne fonctionne plus correctement ou plus du tout.

## Utilisation

Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la balance digitale. Maintenez la touche appuyée pendant environ 1 seconde afin d'activer la fonction Tare. Le poids mesuré de la balance est alors remis à 0.



**NOTE:**  
Si vous souhaitez peser des liquides ou d'autres matériaux dans un récipient, placez simplement ce récipient, vide, sur la balance, puis activez la fonction Tare. La balance se règle alors automatiquement sur «0», et vous pouvez placer l'élément à peser dans le récipient.

Maintenez la touche appuyée pendant environ 3 secondes pour désactiver la fonction Tare.

Appuyez sur la touche **Unit** pour définir l'unité dans laquelle le poids doit être affiché. Vous avez le choix entre les unités suivantes :

G : gramme  
Kg : kilogramme  
Oz : once  
Lb : livre

## Régler l'heure

Appuyez sur la touche **SET** pour régler l'heure. Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que les chiffres des heures commencent à clignoter. Vous pouvez maintenant régler l'heure à l'aide des touches «+» et «-». Appuyez une nouvelle fois sur la touche Set pour passer aux chiffres des minutes. Réglez ensuite les minutes. Une nouvelle pression sur la touche Set vous permet d'enregistrer l'heure que vous venez de régler.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.

Maintenez les piles hors de portée des enfants.

Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

N'ourez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5783 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
22.07.2014