

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr mit Vollmetallgehäuse und Silikonarmband, die sich ideal als Zweituhr für Beruf und Freizeit eignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr inklusive Knopfzelle SR626SW/ SR66/ Typ 377
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-5818: Armbanduhr mit Vollmetallgehäuse und Silikonarmband, weiß
- NC-5819: Armbanduhr mit Vollmetallgehäuse und Silikonarmband, schwarz/ blau
- NC-5820: Armbanduhr mit Vollmetallgehäuse und Silikonarmband, gelb
- NC-5821: Armbanduhr mit Vollmetallgehäuse und Silikonarmband, schwarz/ orange

Technische Daten

Abmessungen Armband (LxB)	256 x 23 mm
Abmessungen Gehäuse (BxHxT)	54 x 48 x 11 mm
Gewicht	76 g

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie die Krone rechts an der Armbanduhr nach außen. Drehen Sie die Krone, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen. Drücken Sie anschließend die Krone wieder nach innen, bis diese einrastet.

Batteriewechsel

Wenn die Armbanduhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie (SR626SW/ SR66/ Typ 377) gewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-5818, NC-5819, NC-5820 und NC-5821 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5818, NC-5819, NC-5820 oder NC-5821 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.crell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.