

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen  
Edelstahl-Isolierbechers, der Warmes warm  
und Kaltes kalt hält.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation  
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise  
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Isolierbe-  
cher optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Isolierbecher inkl. Verschlussdeckel
- Produktinformation

**Produktdaten**

Füllmenge	280 ml
Material	Edelstahl, Kunststoff
Maße (Ø x H)	7 x 14 cm
Gewicht	152 g

**Verwendung**

Reinigen Sie Ihren Becher vor dem ersten  
Gebrauch gründlich!


1. Drehen Sie den Verschlussdeckel gegen  
den Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie  
ihn ab.

2. Füllen Sie das warme oder kalte Getränk  
in Ihren Becher. Beachten Sie die  
maximale Füllmenge.
3. Setzen Sie den Verschlussdeckel wieder  
passend auf. Drehen Sie ihn im  
Uhrzeigersinn zu.
4. Klappen Sie den Schutzriegel des  
Deckels nach oben, um aus dem Becher  
zu trinken. Für den Transport klappen Sie  
den Riegel nach unten, bis er einrastet.

**Reinigung**

Reinigen Sie Ihren Becher nach jedem  
Gebrauch mit warmem Wasser und  
Spülmittel.

**Sicherheitshinweise**



- Diese Produktinformation dient dazu, Sie  
mit der Funktionsweise dieses Produktes  
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese  
Anleitung daher gut auf, damit Sie jeder-  
zeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-  
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.

- Stellen Sie den Becher nicht in die  
Mikrowelle.
- Seien Sie beim Füllen des Geräts  
vorsichtig. Überprüfen Sie stets den  
sicheren Verschluss des Deckels, bevor  
Sie den Becher transportieren oder  
daraus trinken.
- Beim Öffnen des Deckels kann heiße  
Druckluft entweichen.
- Überdrehen Sie den Verschlussdeckel  
nicht.
- Halten Sie den Becher fern von Kindern,  
wenn er mit einem heißen Getränk gefüllt  
ist.
- Der Verschlussdeckel verhindert schützt  
vor Überschwappung von Flüssigkeit bei  
versehentlichen, leichten Kippbewegun-  
gen.
- Geben Sie den Becher nicht in die  
Spülmaschine.
- Füllen Sie den Becher nicht mit Alkohol.
- Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten.

Weitere Infos und FAQs zu Rosenstein &  
Söhne-Produkten finden Sie auf der Inter-  
netseite: [www.rosensteinundsoehne.com](http://www.rosensteinundsoehne.com)



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce gobelet isotherme en acier inoxydable, qui maintient aussi bien le chaud que le froid. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Gobelet isotherme avec couvercle
- Mode d'emploi

**Caractéristiques du produit**

Capacité	280 ml
Matériau	Acier inoxydable, plastique
Dimensions (Ø x H)	7 x 14 cm
Poids	152 g

**Utilisation**

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement votre gobelet !


1. Dévissez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2. Versez la boisson chaude ou froide dans le gobelet. Respectez bien le remplissage maximal indiqué.
3. Remettez le couvercle correctement en place. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Relevez le dispositif de blocage du couvercle pour pouvoir boire dans le gobelet. Pour le transport, baissez le dispositif de blocage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**Nettoyage**

Nettoyez le gobelet après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du produit vaisselle.

**Consignes de sécurité**



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution.
- Ne placez pas le gobelet dans un four à microondes.
- Soyez prudent lorsque vous remplissez le produit. Vérifiez toujours que le couvercle est bien fermé avant de transporter le gobelet ou de boire.
- Lorsque vous ouvrez le couvercle, de l'air comprimé chaud peut s'en échapper.
- Ne vissez pas le couvercle de façon excessive.
- Maintenez le gobelet hors de portée des enfants lorsqu'il contient une boisson chaude.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le couvercle empêche le liquide de s'échapper en cas de basculements légers et involontaires.
- Ne placez pas le gobelet au lave-vaisselle.
- Ne versez pas d'alcool dans le gobelet.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

