

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Laterne.
Die warmweiße LED flackert wie eine echte Kerze.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Laterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Laterne mit flackernder LED-Kerze
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie Typ AAA

Produktvarianten

NC-5850: Laterne mit flackernder LED-Kerze und Timer, Batteriebetrieb, schwarz

NC-5851: Laterne mit flackernder LED-Kerze und Timer, Batteriebetrieb, weiß

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AAA
LED	warmweiß
Timer	6 Stunden an, 18 Stunden aus
Kerze (Ø x H)	5 x 6,2 cm
Maße (cm)	10,4 x 23,5 x 10,4
Gewicht	410 g

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer Laterne.
2. Setzen Sie die 3 Batterien ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

1. Hängen Sie Ihre Laterne am gewünschten Platz auf.
2. Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite der Laterne auf die gewünschte Position:

ON	Dauerleuchten
TIMER	Leuchtet 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch für 18 Stunden aus
OFF	Aus

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass der gewählte Aufhängort das Gewicht der Laterne tragen kann.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-5850-675 und NC-5851-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5850 oder NC-5851 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne, dont la flamme scintille comme une celle d'une vraie bougie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanterne sans fil à LED vacillante et minuteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr

3 piles AAA

Variantes du produit

NC5850 : Lanterne sans fil à LED vacillante et minuteur, coloris noir

NC5851 : Lanterne sans fil à LED vacillante et minuteur, coloris blanc

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
LED	Blanc chaud
Minuteur	6 h allumée / 18 h éteinte
Bougie (Ø x H)	5 x 6,2 cm
Dimensions (cm)	10,4 x 23,5 x 10,4
Poids	410 g

Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur la partie inférieure de la lanterne.
2. Insérez 3 piles en veillant à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

1. Accrochez la lanterne à l'emplacement souhaité.
2. Placez l'interrupteur situé sous la lanterne dans la position de votre choix :

ON	Lumière continue
TIMER	Brille pendant 6 heures, puis s'éteint automatiquement pendant 18 heures
OFF	Éteinte

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, et ne tentez jamais de le réparer vous-même, sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que l'emplacement choisi pour accrocher la lanterne puisse supporter son poids.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-5850 et NC-5851 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.