

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Magnet-Messerleiste. Ein echter Hingucker in der Küche - Ihre Messer schweben wie von Geisterhand gehalten am Holz!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Messerleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Magnet-Messerleiste aus Eichenholz
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-5859: Starke Magnet-Messerleiste aus echtem Eichenholz, massiv, 36 cm

NC-5860: Starke Magnet-Messerleiste aus echtem Eichenholz, massiv, 45 cm

Produktdaten

Material		Eichenholz, Magnete
Maße	NC-5859	36 x 1,5 x 4,7 cm
	NC-5860	45 x 2 x 5 cm
Gewicht	NC-5859	300 g
	NC-5860	410 g

Verwendung

Befestigen Sie die Leiste mithilfe des Montagematerials und den Befestigungsaufhängern an der Rückseite der Leiste an der gewünschten Stelle. Hängen Sie nun Ihre Küchenmesse an die Leiste. Sie kann alternativ auch als Schlüsselhalter, für Werkzeuge und andere magnetisch haftende Gegenstände verwendet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Messerleiste mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Weitere Infos und FAQs zu Rosenstein & Söhne-Produkten finden Sie auf:
www.rosensteinundsoehne.de

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre à couteaux magnétique. Pratique et design dans votre cuisine : vos couteaux tiennent au mur comme par magie, sur une barre en bois !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre à couteaux magnétique, en bois de chêne
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-5859 : Barre à couteaux magnétique 36 cm en chêne massif

NC-5860 : Barre à couteaux magnétique 45 cm en chêne massif

Caractéristiques du produit

Matériau		Bois de chêne, aimants
Dimensions	NC-5859	36 x 1,5 x 4,7 cm
	NC-5860	45 x 2 x 5 cm
Poids	NC-5859	300 g
	NC-5860	410 g

Utilisation

À l'aide du matériel de montage et des supports de fixation situés sur la partie arrière de la barre, fixez-la à l'endroit de votre choix. Suspendez ensuite vos couteaux de cuisine sur la barre. Elle peut également servir de support pour clés, pour outils, ou pour d'autres objets pouvant être maintenus de façon magnétique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez régulièrement la barre à couteaux avec un chiffon sec et doux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !