

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Cree-LED-Taschenlampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschenlampe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3x AAA Batterien

Technische Daten

Stromversorgung	3x AAA Batterien
Leistung	5 W
Lichtfarbe	6200 K
Leuchtdauer	Bis zu 24 Stunden
Reichweite	Bis zu 200 m
5 Leuchtmodi	100%, 50%, 10%, SOS, Strobe
Lumen	Max. 360
Schutzklasse	IP65
Abmessungen (ØxL)	35 x 120 mm (ausgezogen: 125 mm)
Gewicht	110 g

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach am hinteren Ende der Taschenlampe, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Entnehmen Sie die Batteriehalterung.
3. Setzen Sie 3 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die auf der Batteriehalterung angegebene Polarität. Die kleinen Pfeile geben jeweils an, für welches Fach die Polarität gilt.
4. Setzen Sie die Batteriehalterung wieder in die Taschenlampe ein. Der große Pfeil auf der Halterung zeigt an, mit welchem Ende sie zuerst hineingeschoben werden muss
5. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung



ACHTUNG!

Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Personen oder Tiere! Leuchten Sie niemals in die Augen!

Drücken Sie auf den Knopf am Ende der Taschenlampe, um sie ein- und auszuschalten.

Schalten Sie die Taschenlampe aus und wieder ein, um einen anderen Leuchtmodus in folgender Reihenfolge zu wählen: 100% – 50% – 10% – SOS – Strobe.

Drehen Sie den Lampenkopf, um die Lichtintensität des Lichtkegels zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5881-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5881 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe de poche à LED Cree.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

3 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Puissance	5 W
Température de couleur	6200 K
Durée de l'éclairage	Jusqu'à 24 heures
Portée	Jusqu'à 200 m
5 modes d'éclairage	100%, 50%, 10%, SOS, stroboscope
Flux lumineux	Max. 360 lumens
Indice de protection	IP65
Dimensions (Ø x longueur)	35 x 120 mm (dépliée : 125 mm)
Poids	110 g

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur l'extrémité arrière de la lampe de poche, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le support des piles.
3. Insérez 3 piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Les petites flèches indiquent quel compartiment est concerné par la polarité.
4. Remplacez le support des piles dans la lampe de poche. La grande flèche sur le support indique quelle extrémité doit être insérée en premier.
5. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Utilisation



ATTENTION !

Ne pointez jamais le faisceau lumineux sur des personnes ou des animaux. N'orientez jamais le faisceau lumineux directement dans les yeux.

Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le bouton situé au bout de la lampe.

Éteignez la lampe de poche puis rallumez-la, pour passer au mode d'éclairage suivant : 100 % – 50 % – 10 % – SOS – Stroboscope

Tournez la tête de lampe pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du faisceau lumineux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5881 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.