

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Cree-LED-Taschenlampe. Die hochwertige Cree-LED ermöglicht Ihnen im Dunkeln eine optimale Ausleuchtung des gewünschten Bereichs. Die Taschenlampe kann wahlweise über Akku oder Batterien betrieben werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Taschenlampe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 x Batterie Typ AA (NC-5882) z.B. PX-5414
3 x Batterie Typ D 1,5 V (NC-5883) z.B. PX-1602

Produktvarianten

NC-5882: Cree-LED-Taschenlampe TRC-455, mit Alu-Gehäuse, 5 W, 450 lm, IP65

NC-5883: Cree-LED-Taschenlampe TRC-951, mit Alu-Gehäuse, 10 W, 950 lm, IP65

Technische Daten

Stromversorgung	NC-5882	3 x Batterie Typ AA
	NC-5883	3 x Batterie Typ D
Betriebsdauer (je nach Leuchtstärke)	NC-5882	bis zu 48 Stunden
	NC-5883	bis zu 150 Stunden
Cree-LED	NC-5882	5 W
	NC-5883	10 W
Lichtstrom	NC-5882	450 lm
	NC-5883	950 lm
Lichtfarbe	NC-5882	6.200 K
	NC-5883	6.000 K
Reichweite	NC-5882	bis zu 300 m
	NC-5883	bis zu 500 m
Leuchtmodi	5	
Schutzklasse	IP65	
Länge	NC-5882	13 – 14 cm
	NC-5883	24 – 25 cm
Lampenkopf	NC-5882	Ø 4,5 cm
	NC-5883	Ø 5,5 cm
Griff	NC-5882	Ø 3,8 cm
	NC-5883	Ø 4 cm
Gewicht	NC-5882	204
	NC-5883	350

Produktdetails



- | | |
|--------------|-----------------|
| 1 Cree-LED | 4 Endstück |
| 2 Lampenkopf | 5 Ein/Aus-Taste |
| 3 Griff | |

Batterien einsetzen / wechseln

1. Schalten Sie Ihre Taschenlampe aus.
2. Drehen Sie das Endstück des Griffs gegen den Uhrzeigersinn ab. Nehmen Sie gegebenenfalls alte Batterien heraus.

NC-5882

3. Ziehen Sie den Batteriehalter aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie drei Batterien des Typs AA in den Batteriehalter ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität!
5. Legen Sie den Batteriehalter mit dem Pluspol (Knubbel) voraus in das Fach.
6. Drücken Sie das Endstück des Griffs an und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn wieder fest auf.

NC-5883

3. Setzen Sie drei Batterien des Typ D mit dem Pluspol voraus in das Batteriefach ein.
4. Drücken Sie das Endstück des Griffs an und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn wieder fest auf.

Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, so dass ein deutliches Klicken zu hören ist, um Ihre Taschenlampe ein- oder auszuschalten



HINWEIS:

Die Taschenlampe befindet sich nach dem Einschalten in dem Leuchtmodus, der auf den vor dem Ausschalten aktiven Leuchtmodus folgt.

Drücken Sie nur leicht auf die Ein/Aus-Taste (kein Klicken), um in einen anderen Leuchtmodus zu wechseln:
100% - 50% - 10% - Blinken - SOS

Drehen Sie den Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Lichtkegel zu vergrößern. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Lichtkegel zu verkleinern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einsetzen von Akku oder Batteriehalter. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken sie niemals direkt in den Strahl der Taschenlampe.
- Richten Sie den Strahl der Taschenlampe nicht auf Menschen oder Tiere.
- Das Produkt ist nach IP-Schutzklasse 65 staubdicht und strahlwassergeschützt, solange alle Öffnungen korrekt verschlossen sind.
- Achten Sie beim Einsetzen von Akku oder Batteriehalter auf die korrekte Polarität.
- Solange sich Batterien im Fach der Taschenlampe befinden, darf diese nicht geladen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-5882-675 und NC-5883-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe de poche à LED Cree. Grâce à la LED CREE intégrée, vous obtenez une lumière optimale pour éclairer la zone souhaitée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

Pour NC5882 : 3 piles type AA, par exemple PX5414
Pour NC5883 : 3 piles type D 1,5 V, par exemple PX1602

Variantes du produit

NC5882 : Lampe de poche à LED Cree TRC-455
5 W / 450 lm
NC5883 : Lampe torche à LED Cree TRC-951
10 W / 950 lm

Caractéristiques techniques

Alimentation	NC5882	3 piles de type AA
	NC5883	3 piles de type D
Autonomie en fonctionnement (selon l'intensité lumineuse)	NC5882	Jusqu'à 48 heures
	NC5883	jusqu'à 150 heures
LED Cree	NC5882	5 W
	NC5883	10 W
Flux lumineux	NC5882	450 lm
	NC5883	950 lm
Température de couleur	NC5882	6200 K
	NC5883	6000 K
Portée	NC5882	Jusqu'à 300 m
	NC5883	Jusqu'à 500 m
Modes d'éclairage		5
Indice de protection		IP65
Longueur	NC5882	de 13 à 14 cm
	NC5883	de 24 à 25 cm
Tête de lampe	NC5882	Ø 4,5 cm
	NC5883	Ø 5,5 cm
Poignée	NC5882	Ø 3,8 cm
	NC5883	Ø 4 cm
Poids	NC5882	204 g
	NC5883	350 g

Description du produit



- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 LED Cree | 4 Extrémité |
| 2 Tête de lampe | 5 Bouton marche/arrêt |
| 3 Poignée | |

Insérer / Remplacer les piles

1. Éteignez la lampe de poche.
2. Dévissez l'extrémité du manche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez si besoin les piles usagées.

NC5882

3. Retirez le support des piles du compartiment à piles.
4. Insérez trois piles de type AA dans le support pour piles. Veillez à bien respecter la polarité.
5. Insérez le support pour piles dans le compartiment en plaçant le côté + (le côté avec la petite bosse) en premier dans le compartiment.
6. Appuyez sur l'extrémité du manche et vissez-la fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

NC5883

3. Insérez trois piles de type D dans le compartiment à piles, en plaçant la borne + vers l'avant.
4. Appuyez sur l'extrémité du manche et vissez-la fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

Pour allumer ou éteindre votre lampe de poche, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Vous devez entendre un clic clair.



NOTE :

Lorsque vous l'allumez, la lampe de poche se trouve dans le mode d'éclairage qui suit le mode d'éclairage qui était actif avant que vous ne l'éteigniez.

Pour passer à un autre mode d'éclairage, exercez une légère pression sur la touche marche/arrêt (vous ne devez pas entendre de clic).

100% – 50% – 10% – clignotement – SOS

Tournez la tête de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le diamètre du faisceau lumineux. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour concentrer le faisceau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour y les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe de poche.
- Ne dirigez pas le rayon lumineux de la lampe de poche directement sur une personne ou un animal.
- Ce produit répond aux critères de l'indice de protection IP65 lorsque toutes les ouvertures sont correctement refermées : il est alors protégé contre les poussières et les jets d'eau.
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-5882 et NC-5883 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.