

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Präzisions-Akku-Rasierers, Bart-Trimmers und Haar-Schneiders, der dank seiner sieben unterschiedlichen Aufsätze flexibel einsetzbar ist. Sie können ihn zudem ganz bequem auf der Halterung aufbewahren und aufladen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku-Rasierer, Bart-Trimmer und Haar-Schneider optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 7in1-Akku-Rasierer, Bart-Trimmer und Haar-Schneider
- Trimmer-Aufsatz
- Präzisions-Trimmer-Aufsatz
- Detail-Trimmer-Aufsatz
- Micro-Rasierer-Aufsatz
- Nasen- und Ohrenhaar-Trimmer-Aufsatz
- Haarschneider-Kamm-Aufsatz, groß
- Haarschneider-Kamm-Aufsatz, klein
- Halterung
- Netzteil
- Kamm
- Reinigungspinsel
- Ölfäschchen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

NiMH-Akku	2x 600 mAh, 1,2 V (insgesamt 600 mAh, 2,4 V)
Ladezeit	8 – 10 Stunden
Längen-Einstellungen	1 – 10,5 mm und 3 – 15 mm
Abmessungen (BxHxT)	40 x 170 x 30 mm
Gewicht	148 g

Produktdetails



1. Aufsatz
2. Entfernen-Taste
3. Ein/Aus-Schalter
4. Netzteilanschluss

Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf. Schließen Sie dazu das Netzteil an den Netzteilanschluss des Geräts an. Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose. Die Ladezeit beträgt 8 – 10 Stunden.

Verwendung

Setzen Sie vor der Verwendung den gewünschten Aufsatz auf das Gerät. Stecken Sie ihn von oben auf den Anschluss. Achten Sie darauf, dass er korrekt auf dem Gerät sitzt und drücken Sie ihn fest. Prüfen Sie, ob der Aufsatz richtig eingerastet ist.

Wenn Sie den kleinen oder großen Haarschneider-Kamm-Aufsatz verwenden wollen, setzen Sie zunächst den Trimmer-Aufsatz auf das Gerät. Schieben Sie dann den entsprechenden Aufsatz auf das Gerät. Stellen Sie mit dem Einstellungs-Rad des Haarschneider-Kamm-Aufsatzes die Länge ein, auf die Sie Ihre Haare schneiden wollen.

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter zur Seite schieben.
2. Fahren Sie sich mit langsamen Bewegungen über die gewünschte Stelle bzw. führen Sie die Spitze des Nasen- und Ohrhaar-Trimmers vorsichtig in Ihre Nase oder Ihr Ohr ein, um die dort befindlichen Haare zu schneiden.



ACHTUNG!

Führen Sie den Nasen- und Ohrhaar-Trimmer nicht zu tief in Nase oder Ohren ein.

3. Wenn Sie mit dem Haarschneider-Kamm-Aufsatz eine andere Länge einstellen wollen, schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter aus. Stellen Sie dann mit dem Einstellungs-Rad die gewünschte Länge ein. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
4. Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät wieder aus.
5. Wenn die Leistung des Rasierers nachlässt, laden Sie ihn mit dem zugehörigen Netzteil wieder auf.

Aufsatz	Bezeichnung	Funktion
	Trimmer-Aufsatz	Rasieren von großen Bereichen
	Präzisions-Trimmer-Aufsatz	Rasieren von schmalen Linien und Details sowie in kleinen Bereichen
	Detail-Trimmer-Aufsatz	Rasieren von geraden und geschwungenen Linien sowie Kanten
	Micro-Rasierer-Aufsatz	Präzises Rasieren entlang von Linien und Kanten für ein sauberes Ergebnis
	Nasen- und Ohrenhaar-Trimmer-Aufsatz	Entfernen von Nasen- und Ohrenhaaren
	Haarschneider-Kamm-Aufsatz, groß	Haare schneiden
	Haarschneider-Kamm-Aufsatz, klein	Haare schneiden

Reinigung

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter aus. Reinigen Sie die Klingen und die Umgebung des Geräts vorsichtig mit der Reinigungsbürste. Sollte das Gerät während des Gebrauchs quietschen, pflegen Sie es mit einem Tropfen Öl aus dem Ölfäschchen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenden Sie das Gerät aus hygienischen Gründen nur bei einer Person an.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nicht direkt am Netz betrieben werden.
- Bitte Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch ausreichend auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5888-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5888 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-mens-care.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette tondeuse de précision sans fil 7 en 1. Elle offre de nombreuses possibilités d'utilisation grâce à ses différents accessoires, et peut être rechargée directement sur son support.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tondeuse de précision sans fil 7 en 1
- Embout de rasage pour zones larges
- Embout de rasage de précision
- Embout de rasage pour détails
- Embout rasoir fin
- Embout tondeuse pour poils de nez et d'oreille
- Grand sabot
- Petit sabot
- Support
- Adaptateur secteur
- Sabot
- Pinceau de nettoyage
- Flacon d'huile lubrifiante
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie NiMH	2 x 600 mAh, 1,2 V (en tout 600 mAh, 2,4 V)
Durée du chargement	de 8 à 10 heures
Réglages de la hauteur de coupe	de 1 à 10,5 mm et de 3 à 15 mm
Dimensions (L x H x P)	40 x 170 x 30 mm
Poids	148 g

Description du produit



1. Embout
2. Touche d'éjection
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Port d'alimentation

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour cela, branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de l'appareil. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale. La durée du chargement est de 8 à 10 heures.

Utilisation

Avant l'utilisation, placez l'embout choisi sur l'appareil. Clipsez-le à l'endroit prévu, de haut en bas. Veillez à ce qu'il s'enclenche bien sur l'appareil, et pressez dessus pour qu'il soit bien fixé. Vérifiez que l'embout s'est complètement enclenché.

Si vous souhaitez utiliser le petit ou le grand sabot, fixez d'abord l'embout tondeuse pour zones larges sur l'appareil. Fixez ensuite le sabot correspondant sur l'appareil. Utilisez la molette de réglage du sabot pour déterminer à quelle longueur les poils doivent être coupés.

1. Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur vers le côté.
2. Déplacez l'appareil lentement sur la zone souhaitée, ou bien insérez avec précaution la pointe de l'appareil dans votre oreille ou narine, afin de couper les poils qui s'y trouvent.



ATTENTION !

N'insérez pas l'appareil trop profondément dans votre oreille ou narine.

3. Pour modifier le réglage de la longueur, commencez par éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt. Choisissez la hauteur de coupe souhaitée à l'aide de la molette de réglage. Rallumez l'appareil.
4. Éteignez l'appareil après l'utilisation.
5. Lorsque la puissance de l'appareil faiblit, rechargez-le à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

Embout	Désignation	Fonction
	Embout de rasage pour zones larges	Raser les zones étendues
	Embout de rasage de précision	Raser de petites zones, des lignes et des détails
	Embout de rasage pour détails	Raser les bords ainsi que des lignes droites ou arrondies
	Embout rasoir fin	Raser le long des bords et des lignes pour un résultat net
	Embout tondeuse pour poils de nez et d'oreille	Couper les poils du nez et des oreilles
	Grand sabot	Couper les cheveux
	Petit sabot	Couper les cheveux

Nettoyage

Éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt. Nettoyez les lames et ce qui entoure l'appareil avec précaution, à l'aide de la brosse de nettoyage. Si l'appareil grince pendant l'utilisation, lubrifiez la tête de rasage avec une goutte d'huile du flacon fourni.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Rechargez suffisamment l'appareil avant l'utilisation.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5888 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.