

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schrank-Unterbau-Leuchte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schrank-Unterbau-Leuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schrank-Unterbau-Leuchte
- Montagehalterung
- Schrauben und Dübel
- NC-5956: Funk-Fernbedienung
- NC-5956: 2x Knopfzellen Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3x Batterien Typ AA (z.B. PX-1569)

Optionales Zubehör

- Scheibenmagneten (z.B. NC-3379)
- NC-5956: Erweiterungsset NC-5959

Produktvarianten

- NC-5956: Schrank-Unterbau-Leuchte mit 2 COB-LEDs, 2 Watt, 80 Lumen, Fernbedienung
- NC-5959: 2er-Set Schrank-Unterbau-Leuchten mit 2 COB-LEDs, 2 Watt, 80 Lumen

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien Typ AA
Spannung	4,5 V
COB-LED	um 180° schwenkbar
Lichtstrom	80 lm
Reichweite Fernbedienung (NC-5956)	15 m
Sende-Frequenz Fernbedienung (NC-5956)	433.92 MHz
Sendeleistung Fernbedienung (NC-5956)	1.66 mW
Abmessungen	205 x 56 x 20 mm
Gewicht	138 g

Produktdetails



1. Dimmer-Schalter
2. Ein/Aus-Taste

Verwendung

Nehmen Sie die Unterbauleuchte aus der Halterung heraus. Befestigen Sie die Halterung am gewünschten Platz mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.

Öffnen Sie das Batteriefach der Unterbauleuchte und setzen Sie die 3 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Schieben Sie die Unterbauleuchte wieder in die Halterung zurück und bringen Sie die Leuchten in die gewünschte Position.

Sie können die Unterbauleuchte auch über einen Magneten befestigen und sie so als Magnetleuchte einsetzen.

Sie schalten die Unterbauleuchte über die Ein/Aus-Taste ein und aus.

Über den Dimmer-Schalter regulieren Sie die Helligkeit der Unterbauleuchte.

NC-5956: Sie können die Unterbauleuchte auch über die Fernbedienung ein- und ausschalten. Über die Fernbedienung können Sie außerdem mehr als 100 Leisten steuern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, dies könnte zu Augenverletzungen führen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-5956-675 NC-5959-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und der Funkrichtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5956 oder NC-5959 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette réglette à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réglette à LED
- Dispositif de fixation
- Vis et chevilles
- NC5956 : télécommande
- NC5956 : 2 piles bouton type CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis, disponibles sur <https://www.pearl.fr>)

Accessoires requis : 3 piles type AA

Accessoires en option :

- Aimants de fixation (par exemple réf. NC3379)

Variantes du produit

- NC5956 : Réglette LED orientable et télécommandée à 2 LED COB 2 W / 80 lm, avec télécommande
- NC5959 : 2 réglettes LED orientables et télécommandées à 2 LED COB 2 W / 80 lm

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA
Tension	4,5 V
LED COB	Orientable à 180°
Flux lumineux	80 lm
Portée de la télécommande (NC5956)	Jusqu'à 15 m
Fréquence de la télécommande (NC5956)	433,92 MHz
Puissance d'émission de la télécommande (NC5956)	1,66 mW
Dimensions	205 x 56 x 20 mm
Poids	138 g

Description du produit

1. Bouton de réglage de la luminosité
2. Bouton marche/arrêt

Utilisation

Sortez la réglette de son support. Fixez le dispositif de fixation à l'endroit souhaité à l'aide des vis et chevilles fournies.

Ouvrez le compartiment à piles de la réglette et insérez 3 piles. Veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Glissez à nouveau la réglette dans le dispositif de fixation, et placez la réglette dans la position souhaitée.

Vous pouvez également utiliser un aimant pour fixer la réglette, et l'utiliser ainsi comme lampe aimantée.

Vous pouvez allumer et éteindre la réglette à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Le bouton de réglage de la luminosité vous permet de régler l'intensité de l'éclairage de la réglette.

NC5956 : vous pouvez également utiliser la télécommande pour allumer ou éteindre la réglette. Grâce à cette télécommande, vous pouvez également commander plus de 100 réglettes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse : risque de blessure pour vos yeux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-5956 et NC-5959, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.