

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser RGBW-Deckenleuchte. Mit dieser Deckenleuchte sorgen Sie je nach Bedarf für normales oder stimmungsvolles Licht und können gleichzeitig Musik abspielen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Deckenleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- RGBW-LED-Deckenleuchte
- Halterung
- 4 x Schrauben
- 4 x Dübel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Mobilgerät mit Bluetooth 4.0, kostenlose App **iLink / i-Link**

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	24 W	
Helligkeit	1.500 lm	
Lichtfarbe	3.000-6.000 K	
Dimm-Funktion	6-100 %	
Abstrahlwinkel	120°	
Energieeffizienzklasse	A	
Nennlebensdauer	30.000 Stunden	
Schaltzyklen	200.000	
Bluetooth	Version	4.0
	Funk-Frequenz	2.402-2.480 MHz
	Max. Sendeleistung	100 mW
	Reichweite	bis zu 10 m
Lautsprecher	Musikleistung	10 W
	Spitzenleistung	20 W
	Frequenzbereich	40 Hz bis 18 KHz
	Impedanz	4 Ω
	Tonverzerrung	<1 %
	Signal-Rausch-Verhältnis	>80 dBm
Arbeitstemperatur	-20 bis 60°C	
Lagertemperatur	-40 bis 70°C	
Maße (Ø x H)	41 x 11 cm	
Gewicht	1.120 g	

**Montage**



**ACHTUNG!**

**Die Montage darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!**

1. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewählten Stelle vier Bohrlöcher ein.



**ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**


2. Bohren Sie vier Löcher und setzen Sie die Dübel ein.




**HINWEIS:**

*Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.*

3. Schrauben Sie die Halterung so an, dass die Magnete nach unten zeigen.
4. Sichern Sie Ihre Deckenleuchte mit dem Karabinerhaken an der Halterung.



5. Schalten Sie die Stromversorgung ab.
6. Verbinden Sie das Stromkabel Ihrer Deckenleuchte mit der Stromversorgung.
7. Befestigen Sie Ihre Deckenleuchte an den Magneten der Halterung.



8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

**App installieren**

Die Steuerung Ihrer Deckenleuchte erfolgt per App. Suchen Sie im Google Play Store (Android) nach der kostenlosen App **iLink** oder im App-Store (iOS) nach der kostenlosen App **i-Link**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.



**Mit Mobilgerät verbinden (Pairing)**

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Suchen Sie nach **i-Link** (in der Bluetooth-Liste finden Sie die Namen **iLink** und **iLink app**). Verbinden Sie das Gerät mit dem Bluetooth-Namen **iLink**. Nach erfolgreicher Verbindung erklingt eine kurze Melodie.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die drei Striche oben links und wählen Sie Bluetooth aus. Tippen Sie anschließend auf **i-Link App**.

**Verwendung**

Ihre Deckenleuchte wird komplett über die App gesteuert. Öffnen Sie die App und gestatten Sie deren Zugriff auf Dateien und Medien.

Steuerung	Tab	Aktion
Deckenleuchte ein-/ausschalten		Schaltfläche oben rechts antippen (links=aus, rechts=ein)  <b>HINWEIS:</b> <i>Ihre Deckenleuchte schaltet sich immer im Weißlicht-Modus ein.</i>
Dimm-Funktion		Cursor auf Balken bewegen

		dunkler	heller
Farbiges Licht		Farbfeld oder Punkt im Farbkreis antippen	
Farbe ändern durch Schütteln		Symbol antippen, mit jeder Schüttelbewegung des Mobilgeräts wechselt das Licht Ihrer Deckenleuchte die Farbe.	
Automatische Farbmodi		Option antippen	
Farbtemperatur einstellen		Option antippen oder Cursor auf Balken bewegen	
Licht nach Zeitplan ein-/ausschalten			Auto-Licht
			Ein- und Ausschaltzeit einstellen
			Schaltfläche antippen (links=aus, rechts=ein)
Musikwiedergabe		Titel antippen, Wiedergabe startet automatisch, Steuerung über Symbole des Players.	
Lautstärke einstellen			Cursor auf Balken bewegen
Equalizer einstellen			Option antippen



**HINWEIS:**

Die Zeitplan-Funktionen arbeiten auch ohne aktive Bluetooth-Verbindung.

			Auto-Musik
Musik nach Zeitplan ein-/ausschalten			Ein- und Ausschaltzeit einstellen
			Schaltfläche antippen (links=aus, rechts=ein)
Bluetooth-Verbindung			<b>i-Link App</b> antippen
Wecker			Alarm
			Auf Alarm tippen und Weckzeit einstellen
			Schaltfläche antippen (links=aus, rechts=ein)
App-Version			antippen

**Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzteil oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht



benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Installieren Sie die Leuchte nicht in einem geschlossenen Lampenschirm.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5998-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5998 ein.

Weitere Infos und FAQs zu Luminea-Produkten finden Sie auf der Internetseite: [www.luminea.info](http://www.luminea.info).

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de ce plafonnier RVBB, lequel vous permet de profiter d'un éclairage normal ou coloré, mais aussi d'écouter de la musique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Plafonnier à LED RVBB 24 W
- Support
- 4 vis
- 4 chevilles
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis)**

- Appareil mobile avec connexion bluetooth 4.0
- Application gratuite iLink / i-Link

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Puissance absorbée	24 W	
Luminosité	1500 lm	
Température de couleur	3000 – 6000 K	
Fonction variateur d'intensité	6 – 100 %	
Angle de rayonnement	120°	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Cycles de commutation	200000	
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	100 mW
	Portée	Jusqu'à 10 m
Haut-parleur	Puissance audio	10 W
	Puissance de crête	20 W
	Plage de fréquences	40 Hz – 18 KHz
	Impédance	4 Ω
	Distorsion	< 1 %
	Rapport signal/bruit	> 80 dBm
Température de fonctionnement	-20 °C – 60 °C	
Température de stockage	-40 °C – 70 °C	
Dimensions	405 x 405 x 110 mm	
Poids	1120 g	

**Montage**



**ATTENTION !**

**L'installation de l'appareil doit uniquement être effectuée par un électricien qualifié !**



**ATTENTION !**

**Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**



**NOTE :**


*Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.*

1. Utilisez le support comme gabarit et marquez les emplacements des quatre trous à percer.

2. Percez les quatre trous et insérez les chevilles.

3. Vissez le support de manière à ce que les aimants soient orientés vers le bas.


4. Attachez le plafonnier au support à l'aide du mousqueton.



5. Coupez l'alimentation électrique.

6. Branchez le câble d'alimentation du plafonnier à l'alimentation électrique.

7. Fixez le plafonnier aux aimants du support.



8. Rétablissez l'alimentation électrique.

**Installer l'application**

Votre plafonnier se commande par le biais de l'application. Recherchez l'application gratuite **iLink** dans Google Play Store (Android), ou **i-Link** dans l'App Store (iOS), Installez-la sur votre



appareil mobile.

**Connexion à un appareil mobile (appariement)**

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.

2. Recherchez l'application **i-Link** (vous trouverez les noms **iLink** et **iLink app** dans la liste bluetooth). Connectez l'appareil au nom bluetooth **iLink**. Une fois la connexion établie, une courte mélodie retentit.

3. Ouvrez l'application, appuyez sur les trois tirets en haut à gauche et choisissez le bluetooth. Appuyez ensuite sur **i-Link app**.

**Utilisation**

Votre plafonnier est commandé entièrement par le biais de l'application. Ouvrez l'application et autorisez l'accès aux fichiers et médias.

Commandes	Icône	Action
Allumer / Éteindre le plafonnier		Appuyer sur la surface en haut à droite (gauche = éteint, droite = allumé) <b>NOTE :</b> <i>Le plafonnier s'allume toujours en mode d'éclairage blanc.</i>
Fonction variateur d'intensité		Déplacez le curseur sur les barres plus sombre   plus clair

Lumière colorée		Appuyez sur une zone de couleur ou un point dans le cercle de couleur	
Changer de couleur en secouant le mobile		Appuyez sur ce symbole. Chaque fois que l'appareil mobile est secoué, le plafonnier change de couleur d'éclairage.	
Mode couleur automatique		Appuyez sur une option	
Régler la température		Appuyez sur l'option ou déplacez le curseur sur les barres	
Allumage / Extinction planifiés			Lumière automatique
			Définissez les heures d'allumage/extinction
			Appuyez sur une surface (à gauche = éteint, à droite = allumé)
Lecture audio		Appuyez sur un titre. La lecture commence automatiquement. Commandes par le biais du symbole du lecteur.	
Régler le volume			Déplacez le curseur sur les barres
Régler l'égaliseur			Appuyez sur l'option



**NOTE :**

Les fonctions Allumage planifié et Extinction planifiée fonctionnent également sans connexion bluetooth active.

Allumage/ Extinction planifiés de la musique				Musique auto
				Définissez les heures d'allumage/extinction
Connexion bluetooth				Appuyez sur <b>i-Link App</b>
Réveil				Alarme
				Appuyez sur l'alarme puis réglez l'heure de réveil
				Appuyez sur une surface (à gauche = éteint, à droite = allumé)
Version de l'application				Appuyez

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.

- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être

utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.


- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- N'installez pas la lampe dans un abat-jour fermé.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5998 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).