

LED-Schreibtisch-Lampe
"Cigogne" mit Schwanenhals
NC-6139



Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser LED-Schreibtischlampe. Durch den flexiblen Schwanenhals im filigranen Design können Sie die Lampe jederzeit perfekt individuell einstellen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

LED-Schreibtischlampe
Befestigungsschrauben
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Länge (Leuchtkörper): ca. 40 cm
Gewicht (Gesamt): ca. 20 g

Verwendung

1. Setzen Sie die Klammer der Lampe an den Rand Ihres Tisches.
2. Schrauben Sie die Klammer fest zu.
3. Verbinden Sie das Stromkabel der Lampe mit der Stromversorgung.
4. Schalten Sie die Lampe mit dem Schalter an deren Spitze ein.



HINWEIS: Die Lampe kann auch permanent befestigt werden. Öffnen Sie dafür die Schrauben an der Klammer und nehmen Sie die Basis der Lampe von dieser ab. Schrauben Sie die Basis dann direkt an eine feste Oberfläche.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Lampe LED de bureau
"Cigogne" à col flexible
NC-6139



Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe LED de bureau. Grâce au bras flexible, vous positionnez la lampe exactement comme vous le désirez.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Lampe de bureau LED
Vis de fixation
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Longueur (lampe): env. 40 cm
Poids (total): env. 20 g

Utilisation

1. Placez la pince de la lampe sur le rebord de la table.
2. Vissez la pince.
3. Branchez la câble électrique de la lampe à une prise électrique.
4. Allumez la lampe avec l'interrupteur situé à la pointe.



NOTE: La lampe peut aussi être fixée de manière permanente. Pour cela, ouvrez les vis de la pince et sortez la base de la lampe. Vissez la base directement à une surface stable.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.



Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.