

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Party-Lichterkette. Beleuchten Sie Ihre Gartenparty jetzt Strom sparend dank fortschrittlichster LED-Technik.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Party-Lichterkette optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Lichterkette
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

NC-6324: Party-Lichterkette, 9 m, mit 20 weißen LED, Glühbirnenform

NC-6325: Party-Lichterkette, 9 m, mit 20 bunten LED, Glühbirnenform

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V
LED-Lampe	24 V, 16 mAh, 0,38 W
Betriebsdauer	bis zu 20.000 Stunden
Lampenabstand	45 cm
Kugel-Durchmesser	50 mm
Schutzklasse	IP44 (spritzwassergeschützt)

**Verwendung**

1. Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Einsatzort auf.
2. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie die Lichterkette mit dem Adapter.
3. Schrauben Sie den Stecker der Lichterkette am Adapter fest, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

**HINWEIS:**

*Sie können die Lichterkette nochmals um einen Strang erweitern. Stecken Sie dazu einfach einen zweiten Strang an den Endanschluss der ersten Lichterkette und verschrauben Sie beide Stränge.*

**ACHTUNG!**

**Schließen Sie nie mehr als zwei Stränge hintereinander. Andernfalls kann der Netzadapter überlastet werden und es besteht Brandgefahr!**

**HINWEIS:**

*Kontrollieren Sie die Schraubverbindungen von den Kabeln auf ihre Festigkeit und drehen Sie sie gegebenenfalls fest zu, um Wackelkontakte zu vermeiden. Um die Spritzwasserfestigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie auch die Birnengewinde auf festen Sitz und schrauben Sie diese gegebenenfalls fest.*

**Kopplung**

Zum Koppeln der Lichterketten schrauben Sie die große Kupplung ab. Schrauben Sie das Kabel **nicht** am Netzteil ab. Beim Endanschluss der zu verbindenden Lichterkette ist auch noch eine End-Kappe abzuschrauben. Die Ketten lassen sich nun verbinden und verschrauben.

Um die Funktion der Lichterkette und die Spritzwasserfestigkeit zu gewährleisten, prüfen Sie alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und schrauben Sie die Verbindungen gegebenenfalls fest.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6324 und NC-6325-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Qualitätsmanag  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse. Grâce à la technologie LED, soyez économes en énergie et généreux en lumière lors de vos garden-partys ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Guirlande lumineuse
- Bloc d'alimentation secteur
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

NC-6324 : Guirlande lumineuse, 9 m, 20 LED blanches, design ampoule

NC-6325 : Guirlande lumineuse, 9 m, 20 LED multicolores, design ampoule

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V
Ampoule LED	24 V, 16 mAh, 0,38 W
Durée de vie	jusqu'à 20000 heures
Distance entre les ampoules	45 cm
Diamètre des ampoules	50 mm
Indice de protection	IP44 (résiste aux projections d'eau)

**Utilisation**

1. Suspendez la guirlande à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.
2. Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale et connectez-le à la guirlande.
3. Vissez la prise de la guirlande au bloc d'alimentation afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

**NOTE :**

*Vous pouvez ajouter une deuxième guirlande pour une ligne de lumière plus longue. Il vous suffit de brancher la deuxième guirlande à la prise de la première et de les visser ensemble.*

**ATTENTION !**

**Ne branchez jamais plus de deux guirlandes à la suite l'une de l'autre. Le bloc d'alimentation pourrait subir une surcharge et en être endommagé, voire causer un incendie.**

**NOTE :**

*Vérifiez que tous les raccords des câbles sont parfaitement vissés. Si besoin, resserrez-les afin d'éviter un mauvais contact. Pour que la guirlande reste résistante aux projections d'eau, vérifiez également que les ampoules sont parfaitement vissées. Revissez-les si besoin.*

**Couplage**

Pour coupler des guirlandes lumineuses, dévisser le grand raccord. Ne vissez **pas** le câble au bloc d'alimentation. Dévissez ensuite la protection du raccordement située à l'extrémité de la guirlande que vous souhaitez brancher à la première. Les guirlandes peuvent maintenant être raccordées et vissées l'une avec l'autre.

Pour que la guirlande lumineuse puisse fonctionner et reste résistante aux projections d'eau, vérifiez que tous les raccords sont parfaitement vissés. Revissez-les si besoin.

**Consignes de sécurité générales**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement, et si besoin cédé à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit résiste aux projections d'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-6324 et NC-6325 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).