

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Unterbauleuchte mit Bewegungssensor. Befestigen Sie die Leuchte einfach an der Wand oder an einer anderen Oberfläche - der Bewegungsmelder aktiviert das Licht, sobald Sie sich nähern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
**www.lunartec.de**

Klicken Sie einfach auf die Seite  
► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

## Lieferumfang

- Unterbauleuchte mit Bewegungssensor
- 2 Klebestreifen zur Wandbefestigung
- 4 Schrauben
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AAA.

## Montage

Befestigen Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Klebestreifen an einer beliebigen Oberfläche. Der Untergrund sollte möglichst glatt, trocken, staub- und fettfrei sein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil mit der Aufschrift TOP nach oben zeigt. Alternativ können Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand festschrauben.

## Verwendung

1. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach an der Rückseite der Unterbauleuchte ein. Verwenden Sie bevorzugt normale Batterien anstelle von aufladbaren Akkus.
2. Stellen Sie den Schalter auf AUTO, um den Bewegungsmelder zu aktivieren, oder auf ON, um die Lampe dauerhaft leuchten zu lassen. Der Bewegungsmelder hat eine Reichweite von 2 Metern. Wenn Sie die Lampe nicht mehr verwenden möchten, stellen Sie den Schalter auf OFF.
3. Stecken Sie die Lampe auf die Halterungen der Wandplatte und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, bis sie fest sitzt.
4. Wenn das Licht der Lampe nachlässt, wechseln Sie die Batterien aus.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6639 in Übereinstimmung in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.11.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6639 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Fixez simplement la lampe au mur ou sur une autre surface - le détecteur de mouvement allume la lumière dès que vous vous approchez

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe murale avec détecteur de mouvement
- 2 Bandes adhésives pour fixation murale
- 4 vis
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AAA

**Montage**

Fixez la plaque murale sur la surface voulue avec les bandes adhésives fournies. La surface doit être plate, sèche, propre et non grasse. Assurez-vous que la flèche avec la mention TOP pointe vers le haut.

Alternativement, vous pouvez visser la plaque murale avec les vis fournies.

**Utilisation**

1. Insérez les trois piles AAA dans le compartiment situé à l'arrière de la lampe. Utilisez de préférence des piles normales, et non des piles rechargeables.
2. Placez l'interrupteur sur AUTO pour activer le détecteur de mouvement, ou sur ON pour allumer la lampe en permanence. Le détecteur de mouvement a une portée de 2 m. Si vous souhaitez éteindre la lampe, placez l'interrupteur sur OFF.
3. Enfoncez la lampe dans les supports de la plaque murale et poussez doucement vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien calée.
4. Si la puissance de la lumière diminue, remplacez les piles.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC6639 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04. 11. 2014