

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser nachleuchtenden Hausnummer. Mit ihr finden Sie, der Taxifahrer oder Ihre Gäste auch nachts schnell den richtigen Weg. Die nachleuchtende Hausnummer lädt sich bei Tageslicht auf und gibt ihr Licht abends weithin sichtbar wieder ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue nachleuchtende Hausnummer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Hausnummer
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-6641: Nachleuchtende Hausnummer
„Ziffer 0“
- NC-6642: Nachleuchtende Hausnummer
„Ziffer 1“
- NC-6643: Nachleuchtende Hausnummer
„Ziffer 2“
- NC-6644: Nachleuchtende Hausnummer
„Ziffer 3“
- NC-6645: Nachleuchtende Hausnummer
„Ziffer 4“
- NC-6646: Nachleuchtende Hausnummer

„Ziffer 5“

NC-6647: Nachleuchtende Hausnummer

„Ziffer 6“

NC-6648: Nachleuchtende Hausnummer

„Ziffer 7“

NC-6649: Nachleuchtende Hausnummer

„Ziffer 8“

NC-6650: Nachleuchtende Hausnummer

„Ziffer 9“

NC-6651: Nachleuchtende Hausnummer

„Buchstabe a“

NC-6652: Nachleuchtende Hausnummer

„Buchstabe b“

NC-6653: Nachleuchtende Hausnummer

„Buchstabe c“

Montage

1. Messen Sie sorgfältig aus, in welchem Abstand Sie die Schrauben befestigen müssen.
2. Zeichnen Sie die beiden Positionen an Ihre Hauswand an.
3. Überzeugen Sie sich, dass die Stelle geeignet und von der Straße aus gut einsehbar ist.
4. Befestigen Sie zwei geeignete Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an den vorgezeichneten Stellen. Verwenden Sie bei Bedarf passende Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten).



ACHTUNG!

Verwenden Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.

Setzen Sie die Hausnummer von oben auf die Schrauben. Drücken Sie die Schrauben durch die Löcher und ziehen Sie die Hausnummer nach unten, so dass sie fest in der Verankerung sitzt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce numéro de maison phosphorescent. Grâce à lui, votre chauffeur de taxi, vos invités ou vous-même trouverez rapidement le bon chemin, même dans l'obscurité. Le numéro de maison phosphorescent se recharge à la lumière du jour et s'illumine le soir, de façon à être visible de loin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Numéro de maison
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC6641 : Numéro de maison phosphorescent - 0
NC6642 : Numéro de maison phosphorescent - 1
NC6643 : Numéro de maison phosphorescent - 2
NC6644 : Numéro de maison phosphorescent - 3
NC6645 : Numéro de maison phosphorescent - 4
NC6646 : Numéro de maison phosphorescent - 5
NC6647 : Numéro de maison phosphorescent - 6
NC6648 : Numéro de maison phosphorescent - 7

NC6649 : Numéro de maison phosphorescent - 8
NC6650 : Numéro de maison phosphorescent - 9
NC6651 : Numéro de maison phosphorescent - a
NC6652 : Numéro de maison phosphorescent - b
NC6653 : Numéro de maison phosphorescent - c

Montage

1. Mesurez soigneusement la distance à laquelle les vis doivent être fixées.
2. Marquez les deux positions des trous à percer sur le mur de votre maison.
3. Assurez-vous que l'emplacement est approprié et facilement visible depuis la route.
4. Fixez deux vis appropriées (non fournies) aux emplacements prédéfinis. Si nécessaire, utilisez des chevilles appropriées (non fournies).

**ATTENTION !**

Utilisez uniquement un matériel de fixation approprié. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel.

Accrochez le numéro de maison aux vis par le haut. Enfoncez les vis dans les trous, puis tirez le numéro de maison vers le bas de manière à ce qu'il s'enclenche fermement dans les trous de fixation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !