

Spiral-Effektlicht mit LED-Farbwechsler

NC-6672-675



Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Spiral-Effektlichtes.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie das Spiral-Effektlicht optimal verwenden können.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Standfußes und legen Sie dort 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität. Am Boden des Batteriefaches ist eingepreßt, wie die Batterien eingelegt werden müssen. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

Schalten Sie das Effektlicht mit dem Ein/Aus-Schalter (ON/OFF) neben dem Batteriefach ein und aus.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Verwenden Sie keine Akkus, sondern Alkali-Batterien, da Akkus eine geringere Ausgangsspannung haben.
- Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



Lampe à effet spirale avec jeu de couleurs LED

NC-6672



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sous le socle et placez 3 piles de type AAA. Respectez la polarité lors de la mise en place des piles. Le socle du logement contient une inscription avec le sens de placement des piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumez la lampe avec la touche marche/arrêt (ON/OFF) située à côté du compartiment à piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
- Sous réserve de modification et d'erreur !
- Ne pas utiliser d'accus (piles rechargeables), mais des piles alcalines car les accus peuvent avoir une tension de sortie inférieure.
- Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

