

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Lampe. Durch Ihre vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten ist diese Lampe ein zuverlässiger und treuer Begleiter auf Reisen und beim Camping.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Lampe optimal nutzen können.

Lieferumfang

Lampe
Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien des Typs AA (Mignon)

Verwendung

1. Packen Sie die Lampe vorsichtig aus.
2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Lampe und entnehmen Sie die Batteriehalterung.
3. Legen Sie 3 Batterien des Typs AA in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Batteriehalter.
4. Lassen Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach gleiten und schließen Sie das Fach.
5. Drücken Sie jeweils den Taster an der Vorderseite der Lampe, um zwischen den Betriebsmodi umzuschalten.

Hinweis: Sie können die Lampe entweder stehend, mobil oder an einem Haken hängend verwenden – je nach Gegebenheit.

Hinweis: Wenn Sie die Lampe hängend verwenden wollen, können Sie die Rückseite nach unten schieben. Drücken Sie hierzu einfach auf die Halterungstaste an der oberen Rückseite der Lampe.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

**ACHTUNG**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ses nombreuses possibilités d'utilisation, cette lampe est l'accessoire idéal pour les voyages et le camping.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Lampe

Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA

Utilisation

1. Déballez prudemment la lampe.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la lampe et sortez la support à piles.
3. Insérez 3 piles de type AA dans le support. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
4. Remplacez le support à piles dans le compartiment et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur le bouton situé sur l'avant de la lampe pour basculer entre les différents modes de fonctionnement.

Note : vous pouvez utiliser la lampe pendant vos déplacements, posée ou suspendue à un crochet – selon vos besoins.

Note : Si vous voulez suspendre la lampe, vous pouvez faire glisser l'arrière vers le bas. Pour cela, appuyez sur la touche de fixation située sur la partie supérieure de la lampe.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau. Nettoyage à sec seulement
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

**ATTENTION**

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !**

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.