

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsbaum-Kugeln. Wenn der kalte Winter vor den Fenstern Einzug gehalten hat, wenn die Geschenke gekauft sind und der Geruch nach Weihnachtsgebäck die Luft erfüllt, dann ist es wieder an der Zeit, das Zuhause festlich zu dekorieren. Sorgen Sie mit diesem Weihnachtsschmuck für festliche Atmosphäre und besinnliche Weihnachtsbeleuchtung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Weihnachtsbaum-Kugeln optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 6 Weihnachtsbaum-Kugeln
- Fernbedienung (inkl. Knopfzelle CR2025)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Batterie Typ AAA (Micro) pro weihnachtsbaum-Kugel (insgesamt 6)

### Produktvarianten

NC-6725: Beleuchtete Weihnachtsbaum-Kugeln aus Glas, mit Fernbedienung, 6 Stück, weiß  
 NC-6783: Beleuchtete Weihnachtsbaum-Kugeln aus Glas, mit Fernbedienung, 6 Stück, rot

### Batterie einsetzen

1. Drehen Sie den Metallverschluss des Batteriefachs zur Seite hin auf.
2. Setzen Sie eine Batterie Typ AAA in das Batteriefach ein. Der Pluspol der Batterie muss hierbei nach oben zeigen.
3. Drehen Sie den Metallverschluss wieder zu.

### Verwendung

Sie können die Weihnachtsbaumkugeln vollständig mit der Fernbedienung steuern. Hängen Sie sie an den Weihnachtsbaum oder einen anderen gewünschten Ort. Mit der Fernbedienung können Sie die Weihnachtsbaum-Kugeln ein- (ON) und ausschalten (OFF).



### HINWEIS:

*Sie müssen die Kugeln nicht einzeln anwählen – ein Tastendruck genügt, um alle Kugeln ein- oder auszuschalten, sofern sie sich ungefähr in der Richtung der Fernbedienung befinden. Sollte sich eine Kugel nicht ein-/ausschalten lassen, versuchen Sie, die Fernbedienung direkt auf diese Kugel zu richten und drücken Sie die Taste erneut. Falls dies keinen Erfolg hat, müssen Sie die Batterie wechseln. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 3 Metern.*

### Batterie der Fernbedienung wechseln

Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sie überhaupt nicht mehr funktioniert, müssen Sie die Batterie wechseln.

- Drücken Sie den Verschlusshebel des Batteriefachs an der Rückseite der Fernbedienung zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach auf.
- Entnehmen Sie die alte Knopfzelle und legen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2025 ein. Achten Sie auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder zu.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-6725-675 und NC-6783-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces boules de Noël. Quand le froid s'est installé devant nos portes, que les cadeaux ont été achetés, et que l'odeur des biscuits de Noël emplit les pièces, il est alors temps de parer votre maison de son costume festif. Avec ces boules de Noël lumineuses, baignez votre maison dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 6 boules de Noël
- Télécommande (avec pile bouton CR2025)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :  
1 pile AAA par boule de Noël, soit 6 piles au total

**Variantes du produit**

NC6725 : 6 boules de Noël lumineuses avec télécommande - blanc  
NC6783 : 6 boules de Noël lumineuses avec télécommande - rouge

**Insérer la pile**

1. Tournez la fermeture métallique du compartiment à pile vers le côté pour l'ouvrir.
2. Insérez une pile AAA dans le compartiment à pile. Le pôle positif de la pile doit être dirigé vers le haut.
3. Refermez la fermeture métallique.

**Utilisation**

Vous pouvez totalement contrôler les boules de Noël avec la télécommande. Suspendez-les aux branches de votre sapin de Noël ou à tout autre endroit de votre choix. Vous pouvez allumer (ON) et éteindre (OFF) les boules de Noël à l'aide de la télécommande.

**NOTE :**

*Vous n'avez pas besoin d'allumer/éteindre chaque boule individuellement. Une seule pression sur la télécommande suffit pour allumer/éteindre l'ensemble des boules, dans la mesure où toutes se trouvent dans la direction de la télécommande. Si une boule ne s'allume/s'éteint pas, essayez de pointer la télécommande directement sur elle, et appuyez de nouveau sur le bouton. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez la pile. La télécommande a une portée jusqu'à 3 mètres environ.*

**Remplacer la pile de la télécommande**

Si la portée de la télécommande diminue ou si celle-ci ne fonctionne plus du tout, vous devez remplacer la pile.

- Faites glisser le couvercle du compartiment à pile (situé au dos de la télécommande) sur le côté, et tirez le compartiment à pile vers vous.
- Retirez la pile bouton usagée et insérez une pile bouton neuve de type CR2025. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à pile.
- Remettez le compartiment à pile en place.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, hormis pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage**

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-6725 et NC-6783, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtas, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

