

**Sehr geehrte Kunden,**

vielen Dank für den Kauf dieses originellen Deko-Pinboard. Dieses Pinboard setzt effektvolle Lichtakzente. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Deko-Pinboard haben.

- **Lieferumfang**

1 x Deko-Pinboard  
60 x LEDs  
70 x farbige Caps  
1 x Haken  
1 x Batteriebox  
1 x Bedienungsanleitung

- **Zusätzlich notwendig**

3 x AA-Batterie oder –Akku alternativ  
1 x Netzteil (NC-6759 -675 Lunartec Netzteil für Deko-Pinboard)

- **Zubehör**

NC-6757-675 30 blinkende Farbwechsel-LEDs + weiße Kappen für Deko-Pinboard  
NC-6758-675 Lunartec 60 Ersatz-LEDs mit bunten Kappen für Deko-Pinboard

**Aufbau / Montage mit Netzteil**

1. Packen Sie Ihr Deko-Pinboard vorsichtig aus.
2. Fügen Sie die LEDs mit den farbigen Caps in gewünschter Farbkombination zusammen.
3. Stecken Sie die LEDs mit den farbigen Caps in gewünschter Form auf Ihr Deko-Pinboard.
4. Verbinden Sie Ihr Deko-Pinboard mit dem Netzteil und stecken dieses in eine Steckdose.
5. Hängen oder stellen Sie sich Ihr effektvolles Deko-Pinboard an die gewünschte Stelle.

**Aufbau / Montage mit Batteriebox**

1. Packen Sie Ihr Deko-Pinboard vorsichtig aus.
2. Fügen Sie die LEDs mit den farbigen Caps in gewünschter Farbkombination zusammen.
3. Stecken Sie die LEDs mit den farbigen Caps in gewünschter Form auf Ihr Deko-Pinboard.
4. Öffnen Sie die Batteriebox, indem Sie das Ober- und Unterteil in entgegengesetzter Richtung schieben.
5. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden der Batteriefächer. Verschließen Sie die Batteriebox.
6. Verbinden Sie Ihr Deko-Pinboard mit der Batteriebox.
7. Hängen oder stellen Sie sich Ihr effektvolles Deko-Pinboard an die gewünschte Stelle.

**Hinweis**

Sie können die Form Ihres Deko-Pinboards nach Belieben verändern. Entfernen Sie dazu den Rahmen Ihres Deko-Pinboard. Schneiden Sie das Pinboard in der gewünschte Größe und Form zu. Achten Sie dabei darauf, dass Sie Kante mit dem Stromanschluss nicht abschneiden. Anschließend stecken Sie die LEDs mit den farbigen Caps in gewünschter Form auf Ihr Deko-Pinboard.

**Wichtig:** Mit dieser Änderung Ihres Deko-Pinboard verlieren Sie die zweijährige Gewährleistung.

**Technische Daten**

Stromversorgung Netzteil: 230 V  
Stromversorgung Batteriebox: 4,5 V  
Länge: 290 mm  
Breite: 210 mm

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**ACHTUNG**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce panneau d'affichage éclaire efficacement vos inscriptions. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

- **Contenu**
  - 1 x panneau d'affichage décoratif
  - 60 x LED
  - 70 x capuchons colorés
  - 1 x crochets
  - 1 x compartiment à piles
  - 1 x mode d'emploi
- **Accessoires requis**
  - 3 x piles ou accus AA
  - 1 x Adaptateur secteur (NC-6759 -675 Lunartec Adaptateur secteur pour panneau d'affichage décoratif)
- **Accessoires**
  - NC-6757-675 30 LED multicolores clignotantes + capuchons blancs pour le panneau décoratif
  - NC-6758-675 Lunartec 60 LED de remplacement avec capuchons colorés pour panneau décoratif

**Construction / Montage avec adaptateur secteur**

1. Déballez prudemment votre panneau d'affichage déco.
2. Placez les LEDs avec les capuchons colorés de votre choix.
3. Placez les LEDs avec les capuchons colorés aux endroits voulus sur le panneau d'affichage déco.
4. Branchez le panneau d'affichage déco à une prise électrique via l'adaptateur secteur.
5. Suspendez ou posez le panneau d'affichage déco à l'endroit désiré.

**Construction / Montage avec compartiment à piles**

1. Déballez prudemment votre panneau d'affichage déco.
2. Placez les LEDs avec les capuchons colorés de votre choix.
3. Placez les LEDs avec les capuchons colorés aux endroits voulus sur le panneau d'affichage déco.
4. Ouvrez le compartiment à piles en décalant la partie supérieure et inférieure.
5. Insérez trois piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle des compartiments. Refermez le compartiment à piles.
6. Branchez le panneau d'affichage déco au compartiment à piles.
7. Suspendez ou posez le panneau d'affichage déco à l'endroit désiré.

**Note**

Vous pouvez modifier la forme de votre panneau d'affichage déco selon vos envies. Pour ce faire, retirez le cadre de votre panneau d'affichage déco. Découpez le panneau à la taille et la forme voulue. Faites attention à ne pas découper le bord avec l'alimentation. Ensuite, insérez les LEDs avec les capuchons colorés pour former le texte voulu sur votre panneau d'affichage déco.

**Important :** une telle modification de votre panneau d'affichage déco supprime toute garantie en cours.

**Caractéristiques techniques**

Tension d'entrée adaptateur secteur : 230 V  
Alimentation compartiment à piles : 4,5 V  
Longueur : 290 mm  
Largeur : 210 mm

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les objets voisins.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION**

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.  
Sous réserve de modification et d'erreur!**

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.