

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde**

wir danken Ihnen für den Kauf dieser lichtstarken Aluminium-Taschenlampe. Die stabile Lampe bringt dank einer Hochleistungs-LED in jeder düsteren Situation Licht ins Dunkel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

**Lieferumfang**

Aluminium-Taschenlampe  
mit Cree-Hochleistungs-LED, 3 W

Zusätzlich notwendig: 3 x AAA-Batterie oder -Akku

**Produkteigenschaften**

- Widerstandsfähiges, wasser- und erschütterungssicheres Aluminium-Gehäuse für den täglichen Gebrauch
- 3-Watt-Cree-Hochleistungs-LED mit 100.000 Stunden Lebensdauer und einer Helligkeit von bis zu 130 Lumen

**Batterien einlegen**

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Taschenlampe an den beiden Griffflächen nehmen und diese in unterschiedliche Richtungen drehen.
- Entnehmen Sie dann die Batterie-Halterung. Legen Sie drei AAA-Batterien oder -Akkus in die Halterung ein. Die korrekte Ausrichtung können Sie anhand der „+“ und „-“-Markierungen an der Ober- und Unterseite der Halterung bestimmen.
- Legen Sie danach die Halterung wieder in die Taschenlampe ein. Der Minus-Pol muss dabei in Richtung des Griffs zeigen. Danach können Sie die Lampe wieder zusammenschrauben.

**Taschenlampe ein- und ausschalten**

Die Taschenlampe wird durch Betätigen des Druckschalters am Ende des Griffs ein- und wieder ausgeschaltet.

**WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS**

*Die Taschenlampe ist kein Spielzeug! Richten Sie den Lichtstrahl niemals direkt auf das Gesicht von anderen Personen, da es aufgrund der hohen Leuchtkraft zu Schäden an den Augen kommen kann. Sehen Sie daher niemals direkt in die eingeschaltete Taschenlampe!*

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6760 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesens

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

8.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6760 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche. Cette lampe solide est équipée d'une ampoule LED haute performance, pour un éclairage efficace dans toutes les situations. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

Lampe de poche en aluminium avec LED Cree 3 W

**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

3 piles ou accumulateurs de type AAA

**Caractéristiques du produit**

- Boîtier résistant à l'eau et aux chocs, pour un usage quotidien
- Ampoule à LED Cree 3 W hautes performances, durée de vie jusqu'à 100000 h, luminosité jusqu'à 130 lm

**Insérer les piles**

Ouvrez le compartiment à piles. Pour ce faire, saisissez la lampe au niveau des surfaces de préhension et tournez-les dans des directions opposées. Retirez le support de piles. Insérez 3 piles ou accumulateurs de type AAA dans le support. Pour savoir dans quel sens les insérer, repérez le "+" et le "-" indiqués sur le dessus et le dessous du support. Replacez ensuite le support dans la lampe de poche. Le pôle négatif doit être dirigé vers le manche. Vous pouvez ensuite réassembler la lampe en la revissant.

**Allumer et éteindre la lampe de poche**

Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, appuyez sur l'interrupteur situé au bout du manche.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- N'utilisez pas en même temps des accumulateurs et des piles. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accumulateurs et des piles. Un mauvais sens d'insertion des accumulateurs ou des piles peut détériorer l'appareil : risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles ou les accumulateurs, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.