

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser originellen Weihnachtsbaumdeko. Diese Leuchtkugel setzt sanfte Lichtakzente und beleuchtet Ihren Weihnachtsbaum effektiv.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer Weihnachtsbaumdeko haben.

- **Lieferumfang**

- 3 x Leuchtkugel
- 3 x Ni-MH Akku des Typs AAA (in der Leuchtkugel)
- 1 x Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie die Leuchtkugel, indem Sie das Ober- und Unterteil in entgegengesetzter Richtung drehen.
2. Entfernen Sie den Kontaktschutz aus dem Batteriefach.
3. Wählen Sie durch das einmalige Drücken der Taste an der Unterseite der Solarzelle die gewünschte Farbe aus oder durch das wiederholte Drücken den Farbwechsel.
4. Schließen Sie die Leuchtkugel.
5. Setzen Sie die Leuchtkugel am ersten Tag der Inbetriebnahme für etwa 8 Stunden direktem Sonnenlicht aus, damit der integrierte Akku bei der Inbetriebnahme voll aufgeladen wird.
6. Hängen Sie sich die stimmungsvolle Leuchtkugel an Ihren Weihnachtsbaum.

Wichtige Hinweise für die Verwendung

Platzieren Sie die Leuchtkugel an einem Ort, an dem die Solarzelle ein Maximum an Sonnenlicht bekommen kann. Der integrierte Akku kann sich möglicherweise sonst nicht richtig aufladen.

Halten Sie die Solarzelle stets sauber, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.

Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn der integrierte Lichtsensor registriert, dass es dunkel wird. Diese Funktion kann durch nahe Lichtquellen, wie zum Beispiel Lampen, negativ beeinflusst werden. Achten Sie also bei der Platzierung der Leuchte darauf, die Nähe nächtlicher Lichtquellen zu meiden.

- **Technische Daten:**

- Schutzart: IP 44
- Akku: Ni-MH 600 mAh 1.2V Typ AAA
- Durchmesser: ca. 100 mm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ces boules lumineuses éclairent votre sapin de Noël avec style. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 x boules lumineuses
- 3 x accus Ni-MH type AAA (dans la boule)
- 1 x mode d'emploi

Utilisation

- Ouvrez la boule en dévissant la partie supérieure et inférieure.
- Retirez la protection des contacts du compartiment à piles.
- Sélectionnez la couleur voulue en appuyant une fois sur le bouton situé sous la cellule solaire, ou en appuyant plusieurs fois sur le bouton de changement de couleur.
- Refermez la boule.
- Le premier jour, placez la boule à la lumière directe du soleil durant environ 8 heures, de sorte que l'accu intégré se charge entièrement.
- Accrochez ensuite la boule lumineuse à votre sapin de Noël.

Consignes d'utilisation

Placez la boule à un endroit où elle capte un maximum de lumière du soleil. L'accu intégré pourrait ne pas se recharger correctement.

Gardez la cellule solaire bien propre pour assurer son bon fonctionnement.

La lumière s'allume automatiquement lorsque le détecteur de lumière intégré reconnaît que la nuit tombe. Cette fonction peut aussi empêcher l'allumage en cas de placement à proximité d'un éclairage artificiel type lampe. Veuillez ainsi à placer la lampe assez loin des autres lumières nocturnes artificielles.

Caractéristiques techniques :

- Type de protection : IP 44
- Accu : Ni-MH 600 mAh 1.2V type AAA
- Diamètre : environ 100 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les objets voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.

Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser uniquement des accus (pile rechargeable). Vérifiez que l'appareil contienne bien des accus et non des piles classiques avant chargement.
- Respectez la polarité des accus. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
- Les accus dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les accus hors de portée des enfants.