

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Sturmlampe. Mit dieser Laterne erzeugen Sie eine mollig warme Stimmung zu Hause, egal welches Wetter draußen tobt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Sturmlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sturmlampe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x 1,5-V-Batterien des Typs D (Mono)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ D 1,5 V
Maße	24 x 11,5 x 15 cm
Gewicht	420 g

Verwendung



ACHTUNG:

Diese Laterne ist nur zu Dekorationszwecken geeignet. Verwenden Sie sie keinesfalls in einem richtigen Sturm. Das Gehäuse ist nicht stabil genug, um bei einem Sturz keinen Schaden zu nehmen und das Glas ist sehr zerbrechlich.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Sturmlaterne.
2. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien des Typs D (Mono) ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Drehen Sie den schwarzen Schalter unten an der Sturmlaterne in Richtung **ON**, um die Sturmlampe einzuschalten.
5. Drehen Sie den schwarzen Schalter auf **OFF**, um die Sturmlaterne auszuschalten.



HINWEIS:

Die Helligkeit der Sturmlaterne kann eingestellt werden, indem der Schalter im Bereich zwischen **ON und **OFF** bewegt wird.**

Sicherheitshinweise


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-6785-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6785 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe-tempête avec laquelle vous créez une ambiance feutrée et chaleureuse à la maison, quels que soient les caprices de la météo à l'extérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe-tempête
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles 1,5 V de type D (Mono)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles D 1,5 V
Dimensions	24 x 11,5 x 15 cm
Poids	420 g

Utilisation



ATTENTION :

Ceci est uniquement une lampe décorative. Ne l'utilisez pas en cas de véritable tempête. Le boîtier n'est pas suffisamment robuste pour résister à une chute, et le verre est très fragile.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la lampe-tempête.
2. Insérez deux piles 1,5 V de type D (Mono). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles.
4. Pour allumer la lampe, tournez le commutateur noir situé sous la lampe pour le placer sur la position ON.
5. Pour éteindre la lampe, tournez le commutateur noir pour le placer sur la position OFF.



NOTE :

*Vous pouvez régler la luminosité de la lampe en déplaçant doucement le commutateur dans la zone située entre les positions **ON** et **OFF**.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.

- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-6785 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.