

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des LED-Nachtlichter-Sets. Dieses Produkt leuchtet Ihnen automatisch den Weg. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues LED-Nachtlichter-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Sender
- 2 Empfänger
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 6 Batterien des Typs AA (Mignon)

Optional verwendbar:

- NC6854-675, Drahtloser Empfänger für NC6853-675

Technische Details

- **Sender**
 - PIR-Sensor mit Bewegungserkennung von 80° × 5 m
 - Automatische Leuchtdauer: 3 oder 8 Minuten
 - 3 LEDs
 - Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 - Produktgröße: 80 mm × 110 mm × 41 mm
- **Empfänger / NC6854-675, Drahtloser Empfänger**
 - RF-Empfangsbereich: bis zu 30 Meter in offenem Gelände
 - RF-Frequenz: 433 MHz
 - 2 LEDs
 - Benötigt 3 Batterien des Typs AA
 - Kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden
 - Maße: 80 mm × 80 mm × 41 mm

Verwendung



HINWEIS:

Sie können noch zusätzliche Empfänger aufstellen, die Sie separat auf www.pearl.de unter der Bestellnummer NC6854-675 erwerben können. Benutzen Sie diese wie die mitgelieferten Empfänger und stellen Sie sie ebenfalls auf denselben Kanal wie den Sender.

- Stecken Sie den Sender am gewünschten Ort in eine Steckdose. Beachten Sie, dass der Sensor nicht verdeckt wird, damit er später ordnungsgemäß funktioniert.
- Öffnen Sie den Batteriefach-Deckel der Empfänger und legen Sie jeweils drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätshinweis im Batteriefach.
- Im Batteriefach befindet sich zusätzlich ein kleiner schwarzer Schalter. Mit ihm ist es möglich, den Kanal einzustellen, über den der Empfänger das Signal vom Sender erhält. Beachten Sie, dass Sender und Empfänger denselben Kanal eingestellt haben müssen.
- Am Sender können Sie auswählen, ob die Lichter 3 oder 8 Minuten leuchten. Außerdem können Sie den Sender eingeschalten (ON), ausgeschalten (OFF) oder auf Automatikbetrieb (AUTO) schalten. Im Automatikbetrieb wird der Bewegungsmelder aktiviert, der das Licht startet, sobald eine Bewegung registriert wird.
- Auch am Empfänger kann man auswählen, ob das Gerät automatisch reagieren soll oder abgeschaltet bleiben soll.
- Laufen Sie am Sender vorbei und registriert dieser Ihre Bewegung, wird ein Signal an die Empfänger gesendet und die Lampen beginnen zu leuchten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6853 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Dipl.-Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
31.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6853 ein.