

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserzählers. Mit ihm haben Sie den Wasserverbrauch immer im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserzähler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Digitaler Wasserzähler inkl. Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	Knopfzelle CR2032
Display	2,5 cm
Zähleinheit	Liter, Gallonen
Maße	110 x 38 x 45 mm

Verwendung

1. Stecken Sie den Wasserzähler zwischen den Wasserhahn und den Schlauch.
2. Betätigen Sie eine der beiden Tasten am Wasserzähler. Auf dem Display erscheinen zwei Werte, die den Wasserverbrauch in Litern darstellen.
3. Mit der linken Taste können Sie den oberen Wert löschen, mit der rechten Taste lässt sich der untere Wert zurücksetzen.
4. Sollte keine Anzeige mehr auf dem Display erscheinen, ist die Batterie des Wasserzählers leer. Öffnen Sie in diesem Fall das Batteriefach an der Rückseite des Geräts mit einer passenden Münze und tauschen Sie die Knopfzelle (CR2032) gegen eine neue Knopfzelle aus. Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle unbedingt auf die korrekte Polarität! Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

Zähleinheit umstellen

1. Halten Sie die linke Taste gedrückt, bis ein schwarzer Punkt auf dem Display erscheint und die Zähleinheit zu blinken beginnt.

2. Drücken Sie die rechte Taste, um die Zähleinheit von Liter auf Gallonen umzustellen und bestätigen Sie Ihre Einstellung durch erneutes Drücken der linken Taste.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, um die Zähleinheit von Gallonen auf Liter umzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6898-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6898 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce compteur d'eau. Grâce à cet appareil, vous gardez toujours un œil sur votre consommation d'eau !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Compteur d'eau avec pile bouton
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2032
Écran	2,5 cm
Unité du comptage	Litres, Gallons
Dimensions	110 x 38 x 45 mm

Utilisation

1. Branchez le compteur d'eau entre le robinet et le tuyau.
2. Appuyez sur un des deux boutons du compteur. Sur l'écran s'affichent deux valeurs, représentant la consommation d'eau en litres.

3. Avec le bouton gauche, vous pouvez effacer la valeur du haut ; avec le bouton droit, vous pouvez réinitialiser la valeur du bas.
4. Si rien ne s'affiche sur l'écran, cela signifie que la pile du compteur est vide. Dans ce cas, ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière de l'appareil, en utilisant par exemple une petite pièce de monnaie, puis remplacez la pile bouton (CR2032) par une neuve de même type. Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile ! Refermez ensuite le compartiment à pile.

Modifier l'unité du comptage

1. Maintenez le bouton gauche appuyé, jusqu'à ce qu'un point noir s'affiche à l'écran et que l'unité du comptage commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton droit pour basculer l'unité du comptage de Litres à Gallons, puis confirmez votre réglage en appuyant à nouveau sur le bouton gauche.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour basculer l'unité du comptage de Gallons à Litres.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6898 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.