

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste eleganti luci decorative a LED. Decora il tuo balcone, terrazza o stanza con queste luci decorative a LED.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le nuove luci decorative in modo ottimale.

portata di consegna

- Luci decorative a LED (set di 2)
- 2x pile a bottone tipo AG13 (1,5 V)
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica:	2x pile a bottone Tipo AG13
Diametro:	83 mm

Accensione / spegnimento

Per accendere la luce decorativa, far scorrere l'interruttore ON / OFF sul lato inferiore della luce in posizione ON. Per spegnere, far scorrere l'interruttore in posizione OFF.

Sostituzione della batteria

Capovolgi la luce decorativa a LED e tienila in posizione in modo da poter leggere la scritta APERTO. Far scorrere il coperchio del vano batteria verso il basso e aprire il vano batteria. Estrarre le batterie scariche e inserire due nuove pile a bottone AG13. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. Abbassare il coperchio del vano batteria e chiudere il vano.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In quanto consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento. Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.
- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NC-6939 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
17/03/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca NC-6939 a.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

www.lunartec.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo