

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Echtwachskerzen. Mit diesen Kerzen verbreiten Sie genau dieselbe festliche Stimmung wie mit herkömmlichen Kerzen und vermeiden dabei Feuergefahr. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Echtwachskerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang:

- 3x Echtwachskerzen
- Funk-Fernbedienung
- Batterie CR 2025
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 3x Batterien Typ AAA (Micro) pro Kerze

Batterien in die Kerzen einlegen

Öffnen Sie die Batteriefächer an den Unterseiten der Echtwachskerzen. Legen Sie jeweils drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden der Batteriefächer. Schließen Sie die Batteriefächer wieder.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Wenn die Reichweite der Fernbedienung deutlich nachlässt, tauschen Sie die Batterie aus. Öffnen Sie das Batteriefach wie auf der Rückseite der Fernbedienung aufgezeichnet. Entnehmen Sie die Batterie und ersetzen Sie diese durch eine volle Batterie des Typs CR 2025. Achten Sie auf eine korrekte Polarität.

Die Fernbedienung

- Stellen Sie die Schalter neben den Batteriefächern an der Unterseite der Kerzen auf ON. Die Kerzen strahlen nun ein flackerndes Licht ab. Nun können Sie die Kerzen mit der Fernbedienung aus- und wieder einschalten.
- Mit der Taste ON/OFF auf der Fernbedienung schalten Sie alle drei Kerzen gleichzeitig ein oder aus.
- Betätigen Sie die Taste Mode stellt ein, um einzustellen, ob das Licht gleichbleibend leuchtet oder flackert.
- Drücken Sie die Taste Multi Color, um einen automatischen, zeitgleichen Farbwechsel aller 3 Kerzen einzuschalten.
- Die Farbtasten können dazu genutzt werden, die gewünschte Farbe der Kerzen einzustellen.
- Mit der Taste TIMER können die Kerzen 4 oder 8 Stunden vorher in den OFF Modus gesetzt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von direktem Sonnenlicht und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6944 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl.-Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
15.11.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.** Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6944 ein.