

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachskerzen. Dieses Produkt sorgt abends für ein authentisches Kerzenschein Ambiente, das Sie mit einer Fernbedienung ein- oder ausschalten können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihren LED-Echtwachskerzen haben.

### Lieferumfang

- 3 LED-Echtwachskerzen
- Deko-Steine
- Holztablett
- Fernbedienung inklusive einer Knopfzelle (Typs CR2025)
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 9 Batterien des Typs AAA

### Verwendung

- Öffnen Sie die Deckel auf den Unterseiten der Kerzen. Legen Sie in jede Kerze jeweils drei Batterien des Typs AAA ein. Schließen Sie danach wieder die Deckel.
- Auf der Unterseite der Kerzen befindet sich ein On-/Off-Schalter. Schalten Sie diesen auf **On** und die Kerzen beginnen zu leuchten.
- Mit der Fernbedienung können Sie die Kerzen mit der Off-Taste ausschalten. Mit der On-Taste können Sie die Kerzen wieder einschalten. Beachten Sie, dass Sie die Kerzen nur mit der Fernbedienung wieder einschalten können, wenn der Schalter an den Kerzen auf **On** ist.
- Sollte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren, muss die Batterie gewechselt werden. Die Fernbedienung benötigt eine Knopfzelle des Typs CR2025.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6952 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen  
Deutschland  
28.06.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6952 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette bougie diffuse chaque soir l'ambiance romantique d'une flamme vacillante, que vous pouvez allumer ou éteindre à l'aide d'une télécommande. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 3 bougies à LED en cire
- Pierres décoratives
- Plateau en bois
- Télécommande
- Mode d'emploi

## Accessoires requis :

- 9 piles AAA

## Utilisation

- Ouvrez les compartiments à piles situés sous chaque bougie. Insérez à chaque fois 3 piles de type AAA. Refermez ensuite le compartiment à piles.
- Sous la bougie se trouve un interrupteur ON/OFF. Mettre l'interrupteur en position **ON** pour allumer la bougie.
- Vous pouvez éteindre les bougies à l'aide de la fonction OFF de la télécommande.
- Vous pouvez allumer les bougies à l'aide de la fonction ON de la télécommande. Notez que vous pouvez rallumer les bougies avec la télécommande seulement si l'interrupteur des bougies est sur position **ON**. Remplacez les piles si la télécommande ne fonctionne plus. La télécommande nécessite deux piles bouton de type CR2025.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit BEZEICHNUNG conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 99/5/CE, relative à la sécurité générale du produit.



PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne  
28.06.2011