

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Diese Uhr ist so retro, dass sie schon wieder in ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Digital-Armbanduhr optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- LED-Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	1x Knopfzelle Typ CR3032
wasserdicht	bis 1 bar
Stundenformat	12 / 24 Stunden
Display	35 mm
Gehäuse	42 mm
Gewicht	92 g

### Uhr stellen

1. Drücken Sie die obere rechte Taste, um die Uhr einzuschalten.
2. Drücken Sie für mehrere Sekunden die rechte untere Taste bis die Uhrzeit aufblinkt.
3. Stellen Sie mit der rechten oberen Taste die Stunden ein. Drücken Sie dann die untere rechte Taste zur Bestätigung.
4. Stellen Sie mit der rechten oberen Taste die Minuten ein. Drücken Sie dann die untere rechte Taste zur Bestätigung.
5. Stellen Sie mit der rechten oberen Taste den Monat ein. Drücken Sie dann die untere rechte Taste zur Bestätigung.
6. Stellen Sie mit der rechten oberen Taste den Tag ein. Drücken Sie dann die untere rechte Taste zur Bestätigung.
7. Wählen Sie mit der rechten oberen Taste zwischen 12- oder 24-Stunden Anzeige. Drücken Sie dann die untere rechte Taste zur Bestätigung.
8. Zum Abschluss wird das Jahr angezeigt. Stellen Sie dieses mit der rechten oberen Taste ein. Nach dem Jahr 2050 beginnt die Zählung erneut bei 2000.
9. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie die untere rechte Taste drücken.

10. Ihre neue LED-Armbanduhr ist jetzt einsatzbereit.

### Zeitanzeige

1. Drücken Sie die rechte obere Taste, um die Zeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um das Datum anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um die Sekundenanzeige aufzurufen.

### Batteriewechsel

Wenn die Leistung der LED-Anzeige nachlässt, muss die Knopfzelle der Batterie ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an einen qualifizierten Uhrmacher.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7002 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.04.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7002 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre. Cette montre est tellement rétro qu'elle redevient totalement tendance. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Montre bracelet à LED
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bouton CR3032
Étanchéité	Jusqu'à 1 bar
Format de l'heure	12 / 24 h
Écran	35 mm
Boîtier	42 mm
Poids	92 g

### Régler l'heure

1. Appuyez sur la touche en haut à droite pour allumer la montre.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche inférieure droite jusqu'à ce que l'heure clignote.
3. Réglez les heures avec la touche en haut à droite. Confirmez ensuite avec la touche inférieure droite.
4. Réglez les minutes avec la touche en haut à droite. Confirmez ensuite avec la touche inférieure droite.
5. Réglez le mois avec la touche en haut à droite. Confirmez ensuite avec la touche inférieure droite.
6. Réglez le jour avec la touche en haut à droite. Confirmez ensuite avec la touche inférieure droite.
7. Appuyez sur la touche en haut à droite pour choisir entre l'affichage 12 et 24 heures. Confirmez ensuite avec la touche inférieure droite.
8. L'année s'affiche. Réglez-la avec la touche en haut à droite. Après l'année 2050, le compteur revient à l'année 2000.
9. Confirmez le réglage avec la touche inférieure droite.
10. Votre nouvelle montre LED est prête à fonctionner.

### Affichage de l'heure

1. Appuyez sur la touche en haut à droite pour afficher l'heure.
2. Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher la date.
3. Appuyez à nouveau sur la touche pour afficher les secondes.

### Remplacement de la pile

Vous devez remplacer la pile bouton de la montre quand la puissance de l'affichage LED faiblit. Adressez-vous à un horloger.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7002 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.04.2016