

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Sporttasche. Mit dieser praktischen und handlichen Tasche haben Sie jederzeit genügend Stauraum zur Verfügung.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Sporttasche haben.

Maximale Tragekapazität: 20 kg
Maximale Füllkapazität: 45 l

Lieferumfang

- Sporttasche
- Pflegeanleitung

Pflegehinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Waschen Sie die Tasche maximal bei 30 Grad.
- Bügeln Sie die Tasche nur mit niedriger Wärmeeinstellung.
- Hängen Sie die Tasche zum Trocknen auf, trocknen Sie sie auf keinen Fall in einem Wäschetrockner und wringen Sie sie nicht aus.
- Färben und bleichen Sie die Tasche nicht.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce sac pratique et transportable, vous avez toujours assez de place à disposition.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Capacité maximale de charge : 20 kg

Capacité maximale en volume : 45 l

Contenu

- Sac de sport
- Mode d'emploi

Consignes d'entretien

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Nettoyez le sac à 30 degrés maximum.
- Repassez le sac uniquement à la température la plus faible.
- Suspendez le sac pour le séchage, ne jamais le sécher dans un sèche-linge et ne jamais l'essorer par torsion.
- Ne pas colorer ni laver à la javel.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. Sous réserve de modification et d'erreur !