

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Wanduhr.
Werden Sie kreativ und gestalten Sie Ihre ganz persönliche Uhr selbst.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Wanduhr haben.

Lieferumfang

- 1 Uhrwerk
- 12 Bilderrahmen mit 65 mm Durchmesser
- 24 Klebepunkte
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 1 Batterie des Typs AA

Verwendung

Batterie einlegen

Nehmen Sie den Deckel auf der Rückseite des Uhrwerks ab. Legen Sie eine Batterie des Typs AA in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Stellen Sie dann die Uhrzeit mit dem Drehrad am Batteriefach ein. Stecken Sie den Deckel wieder auf das Uhrwerk.

Die Rahmen vorbereiten

Fassen Sie durch das runde Loch an der Rückseite der Bilderrahmen und ziehen Sie den Deckel ab. Entnehmen Sie den Karton und verwenden Sie ihn als Schablone, um ein Foto oder ein Bild passend für den Rahmen zuzuschneiden.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass der Rahmen einen ungefähr 0,5 cm breiten Streifen am Rand des Bildes verdeckt.

Legen Sie dann das zugeschnittene Bild anstelle des Kartons in den Rahmen und stecken Sie den Deckel wieder auf. Verfahren Sie mit den anderen Bilderrahmen genauso.

An der Wand befestigen

Befestigen Sie zuerst das Uhrwerk an der Wand. Ordnen Sie dann die Rahmen um das Uhrwerk herum an. Verwenden

Sie hierzu entweder die mitgelieferten Klebepunkte oder benutzen Sie je nach Untergrund Nägel oder Schrauben.



HINWEIS:

Beginnen Sie am besten mit dem Gegenstück zur Ziffer 6 oder zu 12 Uhr. Bringen Sie als nächstes die Rahmen an den Positionen 3 und 9 Uhr an. Befestigen Sie zuletzt die restlichen Rahmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7028-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7028 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge personnalisable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 mécanisme d'horloge
- 12 cadres photo, diamètre 65 mm
- 24 pastilles adhésives
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur
www.pearl.fr : 1 pile AA

Utilisation**Insérer la pile**

Ouvrez le cache situé au dos de votre horloge à LED. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Utilisez la molette sur le compartiment à pile pour régler l'heure. Appuyez à nouveau le cache sur le compartiment à pile.

Préparer le cadre

Passez votre main dans le trou rond situé à l'arrière du cadre photo et retirez le couvercle. Retirez le carton et utilisez-le comme gabarit pour découper une photo ou une image, afin de l'adapter au cadre.

**NOTE :**

Veuillez à ce que le cadre recouvre le bord de votre image sur une bande d'environ 0,5 cm de large.

Placez ensuite l'image découpée dans le cadre à la place du carton et remettez le couvercle en place. Procédez ainsi pour toutes les images.

Fixer au mur

Suspendez d'abord le mécanisme d'horloge au mur. Disposez ensuite les cadres autour du mécanisme. Pour ce faire, utilisez soit les pastilles adhésives fournies, soit des clous ou des vis,

selon la surface.

**NOTE :**

Commencez d'abord par installer les cadres des heures 6 et 12. Placez ensuite les cadres aux positions des heures 3 et 9. Disposez ensuite les autres cadres.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre

municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil. Risque d'incendie !
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7028 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.