

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser sportlichen Armbanduhr. Behalten Sie immer die richtige Zeit im Blick – sowohl analog als auch digital! Mit der Armbanduhr „Red Sports“ können Sie sogar zwei verschiedene Zeiten einstellen und so zum Beispiel verschiedene Zeitzonen ablesen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr „Red Sports“
- Bedienungsanleitung

Produktdetails



1. LIGHT-Taste
2. START-Taste
3. Einstell-Krone
4. RESET-Taste
5. MODE-Taste
6. Wochentagsanzeige

Uhrzeit analog einstellen

Ziehen Sie die Krone (3) vorsichtig heraus und drehen Sie sie mit oder gegen den Uhrzeigersinn, um die analoge Uhrzeit einzustellen. Nachdem Sie die korrekte Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in Richtung Gehäuse.

Uhrzeit digital einstellen

Drücken Sie die Taste **MODE**, um die Uhrzeit anzuzeigen, und dann die Taste **RESET**, um mit dem Einstellen der Uhrzeit zu beginnen.

Die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Taste **MODE**, um die gewünschte Stunde einzustellen, und bestätigen Sie mit **RESET**.

Wiederholen Sie diesen Schritt nacheinander für die Minuten, den Monat, den Tag, das Jahr und die Auswahl zwischen 12- und 24-Stunden-Modus. Bestätigen Sie zuletzt noch einmal mit **RESET**.



Hinweis:

Sie müssen die Digitaluhr nicht auf die gleiche Zeit einstellen wie die Analoguhr. Sie können auch eine andere Zeit einstellen, um zum Beispiel die Uhrzeit in einer anderen Zeitzone ablesen zu können.

Uhrzeit ablesen

Die Analoguhr können Sie wie gewohnt über die Zeiger ablesen. Um die Digitaluhr abzulesen, drücken Sie wiederholt die Taste **LIGHT**. Nacheinander werden folgende Informationen angezeigt: Uhrzeit und Wochentag – Datum – Sekundenanzahl.



Hinweis:

*Sie können die Funktionalität der LEDs testen, indem Sie die Taste **START** drücken. Solange Sie diese gedrückt halten, leuchten sämtliche LEDs auf.*

Batterien austauschen

Falls die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder die Analog-Uhr nachzugehen beginnt, verfügt die eingebaute Knopfzelle nicht mehr über genügend Leistung. Lassen Sie sie in diesem Fall von einem Fachmann austauschen.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Affichage classique ou moderne, vous restez toujours à la bonne heure ! Avec la montre "Red Sport", vous pouvez même régler deux horloges séparées et ainsi garder un œil sur des fuseaux horaires différents. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes

Contenu

- Montre "Red Sports"
- Mode d'emploi

Description du produit



1. Touche LIGHT
2. Touche START
3. Couronne
4. Touche RESET
5. Touche MODE
6. Affichage des jours de la semaine

Régler l'heure analogique

Tirez prudemment la couronne (3) et tournez-la pour régler l'heure de l'horloge analogique. Après avoir réglé l'heure correcte, renfoncez la couronne dans son logement.

Régler l'heure analogique digital

Appuyez sur la touche **MODE** pour afficher l'heure puis sur la touche **RESET** pour commencer le réglage de l'heure.

L'affichage des heures clignote. Appuyez sur la touche **MODE** pour régler l'heure voulue et confirmez avec **RESET**.

Répétez cette étape pour les minutes, le mois, le jour, l'année, et le choix entre mode 12 et 24 heures. Confirmez à nouveau avec **RESET**.



Note :

Il n'est pas obligatoire de régler l'horloge numérique à la même heure que l'horloge analogique. Vous pouvez régler une autre heure, par exemple pour voir l'heure d'un autre fuseau horaire.

Lecture de l'heure

L'horloge analogique permet de lire l'heure normalement avec les aiguilles. Pour lire l'horloge digitale, appuyez plusieurs fois sur la touche **LIGHT**. Les informations suivantes s'affichent successivement : 1. L'heure et le jour de la semaine ; 2. La date ; 3. Les secondes.



Note:

*Vous pouvez tester la fonctionnalité des DEL en appuyant sur la touche **START**. Toutes les LED s'allument tant que vous la maintenez enfoncée.*

Remplacer les piles

Si la luminosité des LED baisse ou si l'horloge analogique commence à retarder, la pile bouton intégrée n'a plus suffisamment de puissance. Dans ce cas, faites-la remplacer par un professionnel.

Consignes de sécurité

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abimer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.