

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Uhrenbewegers. Halten Sie Ihre wertvollen Automatikuhren betriebsbereit, verhindern Sie eine Verharzung des Gangwerks und setzen Sie Ihre Uhren gleichzeitig geschmackvoll in Szene.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Uhrenbeweger stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

Uhrenbeweger
Netzteil
Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Uhrenbewegers.
2. Entnehmen Sie eine Uhrenhalterung, indem Sie die beiden Rasten seitlich eindrücken und die Halterung nach vorne heraus ziehen.
3. Befestigen Sie Ihre Uhren auf den beiden Halterungen.
4. Setzen Sie die Halterungen wieder in den Uhrenbeweger ein und schließen Sie die Abdeckung.
5. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Netzteilanschluss an der Rückseite des Uhrenbewegers. Stecken Sie das Netzteil dann in eine Steckdose.
6. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des Uhrenbewegers auf I.
7. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf eines der vier möglichen Programme (A, B, C, D).
8. Wählen Sie die Rotationsrichtung.
Stellen Sie den Richtungswahlschalter auf I für eine Rotation im Uhrzeigersinn.
Stellen Sie den Richtungswahlschalter auf II für eine Rotation gegen den Uhrzeigersinn.
Stellen Sie den Richtungswahlschalter auf 0 für eine automatische Rotation, um eines der Rotationsprogramme zu verwenden.

Die Programme

Der Uhrenbeweger verfügt über vier verschiedene Bewegungsprogramme, mit denen jede Automatikuhr aufgezogen werden kann. Lesen Sie zur korrekten Wahl des Programms die Pflegehinweise zu Ihrer Automatikuhr oder fragen Sie einen Experten.

Programm A

Die Uhr wird 33 Sekunden lang gedreht und ruht dann für 12 Minuten. Dieser Ablauf wird immer wieder wiederholt.

Programm B

Die Uhr wird 10 Minuten lang gedreht und ruht dann für 90 Minuten. Dieser Ablauf wird immer wieder wiederholt.

Programm C

Die Uhr wird 30 Minuten gedreht und ruht dann 3 Stunden. Dieser Vorgang wird immer wieder wiederholt.

Programm D

Die Uhr wird 1 Stunde gedreht und ruht dann 3 Stunden. Dieser Vorgang wird immer wieder wiederholt.

Technische Daten

Stromversorgung: 4 V, 500 mA
Rotationsgeschwindigkeit: ca. 6 Umdrehungen/Minute
Maße: 151 x 151 x 143 mm
Gewicht: ca. 850 g

Wichtige Hinweise

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und nehmen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Maintenez vos montres automatiques toujours prêtes à l'emploi. Empêchez le mécanisme de s'endommager. Et en même temps, mettez vos montres en valeur grâce à une présentation très décorative.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Remontoir
Adaptateur secteur
Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez le couvercle du remontoir.
2. Retirez un support pour montre : pour cela, appuyez sur les deux crans situés sur les côtés et tirez le support vers l'extérieur.
3. Fixez vos montres sur chacun des deux supports.
4. Remplacez les supports dans le remontoir, puis refermez le couvercle.
5. Branchez l'adaptateur secteur fourni à la prise située à l'arrière du remontoir. Branchez l'adaptateur à une prise murale.
6. Placez l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière du remontoir en position "I".
7. Placez le commutateur de fonctions sur un des 4 programmes de rotation disponibles (A, B, C, D).
8. Choisissez le sens de rotation.
Pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, placez le commutateur sur "I".
Pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, placez le commutateur sur "II".
Pour une rotation automatique, placez le commutateur sur "0".

Les programmes

Le remontoir propose quatre modes de rotation différents, avec lesquels chaque montre automatique peut être remontée. Afin de bien choisir le programme le plus approprié à votre montre, veuillez lire les consignes d'entretien et de maintenance de votre montre, ou bien adressez-vous à un spécialiste.

Programme A

La montre tourne pendant 33 secondes, puis reste au repos pendant 12 minutes. Cette séquence est répétée à l'infini.

Programme B

La montre tourne pendant 10 minutes, puis reste au repos pendant 90 minutes. Cette séquence est répétée à l'infini.

Programme C

La montre tourne pendant 30 minutes, puis reste au repos pendant 3 heures. Ce processus est répété à l'infini.

Programme D

La montre tourne pendant 1 heure, puis reste au repos pendant 3 heures. Ce processus est répété à l'infini.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 4 V, 500 mA
Vitesse de rotation : env. 6 tours / min
Dimensions : 151 x 151 x 143 mm
Poids : env. 850 g

Consignes importantes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise murale quand vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.