

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser ausgefallenen LED-Armbanduhr.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Zeitmesser haben.

Lieferumfang

- LED-Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Batteriewechsel

Die Batterien sind bei Auslieferung bereits in die Uhr eingesetzt. Lassen Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu schwach wird.



ACHTUNG:

Öffnen Sie das Uhrengehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie einen Batteriewechsel nur von autorisiertem Fachpersonal vornehmen.

Zeitanzeige ablesen

Die Uhr hat auf der rechten Seite zwei Tasten. Drücken Sie einmal kurz auf die untere Taste, um die Zeit anzuzeigen. Die LEDs leuchten nacheinander im Kreis auf und bleiben bei der aktuellen Uhrzeit stehen.

Der äußere Kreis steht für die Minuten in 5er-Schritten, der innere für die Stunden. Die vier Felder in der Mitte markieren die Minuten zwischen den 5er-Schritten. Die Anzeige „AM“ steht für die Zeit von 00.00 Uhr bis 11.59 Uhr am Mittag, „PM“ markiert die Zeit von 12.00 Uhr mittags bis 23.59 Uhr in der Nacht.

Uhr stellen

1. Drücken Sie die untere Taste. Das schaltet die Uhrzeitanzeige ein.
2. Sobald die LEDs konstant leuchten, drücken Sie drei Sekunden lang die untere Taste. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie mit der oberen Taste die Stunden ein.
4. Drücken Sie die untere Taste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
5. Stellen Sie mit der oberen Taste die Minuten ein. Ihre neue LED-Armbanduhr ist jetzt einsatzbereit.



HINWEIS:

Wenn Sie nur die Minutenanzeige ändern möchten, drücken Sie drei Sekunden lang auf die untere Taste und dann einmal auf die untere Taste. So überspringen Sie die Einstellung der Stundenanzeige.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie da Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.