

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Armbanduhr. Dank dieser übersichtlichen Uhr mit dem edlen Armband wissen Sie nun immer genau, was die Stunde geschlagen hat.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Armbanduhr haben.

- **Lieferumfang**

- 1 x Armbanduhr
- 1 x Bedienungsanleitung

Uhrzeit stellen

Ziehen Sie die Krone rechts an der Armbanduhr nach außen. Drehen Sie dann die Krone, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen. Drücken Sie dann die Krone wieder nach innen, bis diese dort einrastet.

HINWEIS: Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an einen Fachmann.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. L'élégance se situe à la fois dans l'esthétique et dans la ponctualité. Vous le prouverez avec cette montre particulièrement chic.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

• Contenu

- 1 x montre bracelet
- 1 x mode d'emploi

Réglage de l'heure

Sortez le bouton situé sur le côté droit de la montre. Tournez ensuite le bouton jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue. Enfoncez de nouveau le bouton jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

NOTE : Remplacez la pile si les aiguilles n'avancent plus ou prennent du retard. Adressez-vous pour cela à un spécialiste.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.