

Estimado cliente,

gracias por la compra de este práctico reloj despertador de proyección por radio. No solo le muestra de manera confiable la hora, la fecha, la fase lunar y la temperatura, sino que también puede usarse como un reloj de alarma y puede proyectar la hora en cualquier superficie.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo reloj despertador de proyección de radio.

alcance de entrega

- Despertador de proyección de radio
- operación manual

Adicionalmente requerido:

2x pilas AAA (micro) o paquete de energía con 4.5 V / 200 mA

Características del producto

- Radio reloj, se configura automáticamente a través de la señal de radio DCF-77
- Visualización de la hora en modo de 12/24 horas
- ajuste manual de la hora
- Diferencia horaria ajustable de -12 a +12 horas
- Función de calendario hasta el año 2054
- Visualización de fecha y día de la semana en siete idiomas (inglés, alemán, italiano, francés, danés, holandés, español)
- Pantalla de fase lunar
- Alarma con función de repetición
- Termómetro: rango de medición de -9,9 ° C a 59,9 ° C
- Visualización de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
- Posibilidad de proyectar el tiempo

Insertar pilas

Abra el compartimento de la batería en la parte posterior del reloj controlado por radio. Inserte dos pilas AAA. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimento de la batería. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería.

**NOTA:**

Después de insertar las pilas, el reloj busca una señal horaria, la pantalla muestra un símbolo de antena parpadeante. El proceso puede durar unos minutos.

Configure el reloj manualmente (si no se recibe señal de radio)

- Presione el botón MODE durante unos segundos. "24 Hr" parpadea en la pantalla.
- Use los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar el modo deseado (visualización de 12 o 24 horas). Luego presione el botón MODE nuevamente.
- "00" parpadea en la pantalla. Use los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar la diferencia de tiempo deseada de -12 a +12. La diferencia horaria 00 se aplica a Alemania, Austria y Suiza, luego presione el botón MODE.
- Los dígitos de la hora parpadean. Configure la hora correcta con los botones ARRIBA o ABAJO. Luego presione el botón MODE.
- La indicación de los minutos parpadea. Configure esto con los botones ARRIBA o ABAJO. Luego presione el botón MODE nuevamente.
- La visualización del año parpadea. Configure el año requerido con los botones ARRIBA o ABAJO. Luego presione el botón MODE.
- El mes parpadea. Configure el mes actual con los botones ARRIBA o ABAJO. Presione el botón MODE nuevamente para confirmar.
- El día parpadea. Configure el día deseado con los botones ARRIBA o ABAJO. Luego presione el botón MODE.
- La selección de idioma para la visualización del día de la semana parpadea. Use los botones ARRIBA o ABAJO para seleccionar el idioma que desee.
- Presione el botón MODE para confirmar la configuración y salir del menú.

**NOTA:**

Si no se realiza ninguna entrada durante treinta segundos, el reloj controlado por radio cambia automáticamente del modo de ajuste a la visualización de la hora.

Pantalla de temperatura

Durante la visualización normal, presione el botón ABAJO para alternar entre la visualización de la temperatura en Celsius y Fahrenheit.

Programa el Despertador

1. Presione el botón ALARM durante dos segundos.
2. Los dígitos de la hora parpadean. Configure la hora con los botones ARRIBA o ABAJO y luego presione el botón ALARMA.
3. La indicación de los minutos parpadea. Configure los minutos con los botones ARRIBA o ABAJO y presione el botón ALARMA nuevamente para confirmar su entrada y terminar de configurar la hora de la alarma.
4. Para encender o apagar la alarma, presione el botón ALARM. Si la alarma está encendida, el siguiente símbolo se muestra en la pantalla:

**NOTA:**

El despertador suena durante dos minutos y aumenta cada vez más durante este tiempo si no presiona un botón para apagarlo. La alarma volverá a sonar después de 24 horas.

Configurar la función de repetición

Presione el botón SNOOZE / LIGHT mientras suena la alarma para pausar la alarma durante cinco minutos. Cuando la función de repetición está activada, el siguiente símbolo se muestra en la pantalla:



La función de repetición se puede desactivar con cualquier botón.

Usar la función de proyección

Presione el botón SNOOZE / LIGHT para activar la iluminación de la pantalla y la proyección del tiempo durante 5 segundos. Si utiliza el despertador con una fuente de alimentación adicional, la proyección de tiempo está activa permanentemente.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que el producto NC-7081 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2014/30 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08/03/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-7081 en el campo de búsqueda.

En nuestra página de soporte puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales posiblemente actualizados:

www.pearl.de/support

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el