

**Caro cliente,**

grazie per l'acquisto di questa pratica sveglia con proiezione radio. Non solo mostra in modo affidabile l'ora, la data, le fasi lunari e la temperatura, ma può anche essere utilizzato come sveglia e può proiettare l'ora su qualsiasi superficie.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla nuova sveglia con proiezione radio.

**portata di consegna**

- Sveglia con proiezione radio
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

2x batterie AAA (micro) o alimentatore da 4,5 V / 200 mA

**Caratteristiche del prodotto**

- Radiosveglia, viene impostata automaticamente tramite il segnale radio DCF-77
- Visualizzazione dell'ora in modalità 12/24 ore
- impostazione manuale dell'ora
- Differenza oraria regolabile da -12 a +12 ore
- Funzione calendario fino all'anno 2054
- Visualizzazione della data e del giorno della settimana in sette lingue (inglese, tedesco, italiano, francese, danese, olandese, spagnolo)
- Visualizzazione delle fasi lunari
- Allarme con funzione snooze
- Termometro: campo di misura da -9,9 ° C a 59,9 ° C
- Visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit
- Possibilità di proiettare il tempo

**Inserite le batterie**

Aprire il vano batteria sul retro dell'orologio radiocontrollato. Inserisci due batterie AAA. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. Chiudere nuovamente il vano batterie.

**NOTA:**

*Dopo aver inserito le batterie, l'orologio cerca un segnale orario, il display mostra un simbolo di antenna lampeggiante. Il processo può richiedere alcuni minuti.*

**Impostare l'orologio manualmente (se non si riceve alcun segnale radio)**

- Premere il pulsante MODE per alcuni secondi. "24 Hr" lampeggia sul display.
- Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per selezionare la modalità desiderata (visualizzazione 12 o 24 ore). Quindi premere nuovamente il pulsante MODE.
- "00" lampeggia sul display. Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per selezionare la differenza di orario desiderata da -12 a +12. La differenza di orario 00 si applica a Germania, Austria e Svizzera, quindi premere il pulsante MODE.
- Le cifre dell'ora lampeggiano. Impostare l'ora corretta con i pulsanti SU o GIÙ. Quindi premere il pulsante MODE.
- Il display dei minuti lampeggia. Impostarlo con i pulsanti SU o GIÙ. Quindi premere nuovamente il pulsante MODE.
- Il display dell'anno lampeggia. Impostare l'anno desiderato con i pulsanti UP o DOWN. Quindi premere il pulsante MODE.
- Il mese lampeggia. Impostare il mese corrente con i pulsanti SU o GIÙ. Premere nuovamente il pulsante MODE per confermare.
- Il giorno lampeggia. Impostare il giorno desiderato con i pulsanti UP o DOWN. Quindi premere il pulsante MODE.
- La selezione della lingua per il display del giorno della settimana lampeggia. Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per selezionare la lingua desiderata.
- Premere il pulsante MODE per confermare le impostazioni e uscire dal menu.

**NOTA:**

*Se non viene effettuata alcuna immissione per trenta secondi, l'orologio radiocomandato passa automaticamente dalla modalità di impostazione alla visualizzazione dell'ora.*

**Visualizzazione della temperatura**

Durante la visualizzazione normale, premere il pulsante GIÙ per alternare tra la visualizzazione della temperatura in Celsius e Fahrenheit.

**Imposta la sveglia**

1. Premere il pulsante ALARM per due secondi.
2. Le cifre dell'ora lampeggiano. Impostare l'ora con i pulsanti UP o DOWN e quindi premere il pulsante ALARM.
3. Il display dei minuti lampeggia. Impostare i minuti con i pulsanti UP o DOWN e premere nuovamente il pulsante ALARM per confermare l'inserimento e terminare l'impostazione dell'ora della sveglia.
4. Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante ALARM. Se la sveglia è attivata, sul display viene visualizzato il seguente simbolo:

**NOTA:**

*La sveglia suona per due minuti e diventa sempre più forte durante questo periodo se non si preme un pulsante per spegnerla. L'allarme suonerà di nuovo dopo 24 ore.*

### Imposta la funzione snooze

Premere il pulsante SNOOZE / LIGHT mentre la sveglia suona per mettere in pausa la sveglia per cinque minuti. Quando la funzione snooze è attivata, sul display viene visualizzato il seguente simbolo:



La funzione snooze può essere disattivata con qualsiasi pulsante.

### Usa la funzione di proiezione

Premere il pulsante SNOOZE / LIGHT per attivare l'illuminazione del display e la proiezione dell'ora per 5 secondi. Se si aziona la sveglia su un alimentatore aggiuntivo, la proiezione dell'ora è sempre attiva.

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-7081 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz  
03/08/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-7081 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati, sono disponibili nella nostra pagina di supporto:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.