

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Funk-Projektionsweckers. Er zeigt Ihnen nicht nur zuverlässig Zeit, Datum, Mondphase und Temperatur an, sondern lässt sich auch als Wecker nutzen und kann die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche projizieren. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Funk-Projektionswecker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 2 AAA-Batterien (LR03, Micro)
- oder: Netzteil mit 4,5 V, 200 mA

Produkteigenschaften

- Funkuhr, stellt sich automatisch über DCF-77-Funksignal
- Uhrzeitanzeige im 12-/24-Stunden-Modus
- manuelle Zeiteinstellung
- Zeitzone von -12 bis +12 Stunden einstellbar
- Kalenderfunktion bis zum Jahr 2054
- Datums- und Wochentaganzeige in sieben Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Holländisch, Spanisch)
- Mondphasenanzeige
- Alarm mit Schlummerfunktion
- Thermometer: Messbereich -9,9° C bis 59,9° C
- Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
- Projektionsmöglichkeit für die Uhrzeit

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Funkuhr. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

**HINWEIS:**

Nach dem Einlegen der Batterien sucht die Uhr nach einem Zeitsignal, das Display zeigt ein blinkendes Antennen-Symbol. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

Die Uhr manuell einstellen (falls kein Funksignal empfangen wird)

1. Drücken Sie die MODE-Taste für einige Sekunden. In der Anzeige blinkt „24 Hr“ auf.
2. Wählen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN den gewünschten Modus (12- bzw. 24-Stunden-Anzeige). Drücken Sie dann die MODE-Taste erneut.
3. Auf dem Display blinkt die Anzeige „00“. Wählen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die gewünschte Zeitzone von -12 bis +12. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz gilt die Zeitzone +01. Drücken Sie dann die MODE-Taste.
4. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die korrekte Stunde ein. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste.
5. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie dann erneut die MODE-Taste.
6. Die Jahresanzeige blinkt. Stellen Sie das gewünschte Jahr mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste.
7. Der Monat blinkt. Stellen Sie den aktuellen Monat mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie zur Bestätigung wieder die MODE-Taste.
8. Der Tag blinkt. Stellen Sie den gewünschten Tag mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste.
9. Die Sprachauswahl zur Wochentaganzeige blinkt. Wählen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die gewünschte Sprache aus.
10. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

**HINWEIS:**


Wenn dreißig Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, schaltet die Funkuhr automatisch vom Einstell-Modus in die Zeitanzeige.

Temperaturanzeige

Drücken Sie während der normalen Anzeige die Taste DOWN, um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

Den Wecker einstellen

1. Drücken Sie die ALARM-Taste zwei Sekunden lang.
2. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die Stunde ein und drücken Sie anschließend die ALARM-Taste.


- Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die Minute ein und drücken Sie erneut die ALARM-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und das Einstellen der Weckzeit zu beenden.
- Um den Weckruf ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die ALARM-Taste. Ist der Wecker eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.



HINWEIS:

Der Wecker ertönt zwei Minuten lang und wird in dieser Zeit immer lauter, falls Sie keine Taste drücken, um ihn abzustellen. Nach 24 Stunden ertönt der Wecker erneut.

Schlummerfunktion einstellen

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste während der Wecker ertönt, um den Alarm für fünf Minuten zu pausieren. Bei aktivierter Schlummerfunktion wird im Display das Symbol  angezeigt. Die Schlummerfunktion lässt sich mit jeder beliebigen Taste ausschalten.

Projektionsfunktion nutzen

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um die Display-Beleuchtung und die Projektion der Uhrzeit für 5 Sekunden zu aktivieren. Falls Sie den Wecker an einem zusätzlichen Netzteil betreiben, ist die Projektion der Uhrzeit dauerhaft aktiv.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-7081 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7081 ein.