

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funk-Wanduhr mit automatischer Beleuchtung. Sie stellt sich automatisch auf die korrekte Zeit ein und schaltet bei Dunkelheit selbstständig eine dezente Hintergrundbeleuchtung zu. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt für Ihren Komfort nutzen können.

Lieferumfang

- Funk-Wanduhr mit automatischer Beleuchtung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig

- 4 x AA-Batterie oder -Akku (1,5 Volt)

Technische Daten

Arbeitsspannung:	1,3 bis 1,7 Volt
Umgebungstemperatur:	0 bis 55°C
Typische Batteriebensdauer:	ca. 1 Jahr
Batterietyp:	LR6 / AA (1,5 Volt)
Signalsuche:	12 x täglich

Inbetriebnahme

- Legen Sie zunächst 4 AA-Batterien oder -akkus in die Fächer auf der Rückseite der Uhr ein. Beachten Sie dabei unbedingt die korrekte Ausrichtung der Batterien. Die Zeiger bewegen sich nun selbstständig auf die 12-Uhr-Position.
- Die Wanduhr ermittelt nun per Funk die aktuelle Uhrzeit und stellt diese ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 10 Minuten benötigen. Sollte die Uhr kein Signal empfangen, wird der Einstellungsvorgang zur nächsten vollen Stunde wiederholt. Empfängt die Uhr nach 14 Versuchen kein Signal, stellt sie automatisch auf Quarz-Betrieb um. In diesem Fall sollten Sie die Uhr umhängen, da äußere Einflüsse wie beispielsweise zu dicke Wände, Fernseher oder andere Funkquellen den Empfang beeinträchtigen können.

Manuelles Auslösen des Funkempfangs

Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der tatsächlichen Zeit überein, können Sie die Suche nach dem Funksignal auch manuell auslösen. Betätigen Sie dazu die „REC“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für 3 Sekunden. Wird ein Signal empfangen, stellt sich die Uhr automatisch auf die korrekte Zeit ein. Ist der Empfangsversuch erfolglos, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit wieder hergestellt.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit unabhängig von einem Funksignal einzustellen, betätigen Sie die „M.SET“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr für 3 Sekunden. Danach bewegt jeder erneute Druck auf die „M.SET“-Taste den Minuten-Zeiger um eine Stelle vorwärts. Sie können die Taste auch gedrückt halten, um größere Zeiträume schnell zu überbrücken.

Einstellen der automatischen Beleuchtung

Auf der Rückseite der Wanduhr finden Sie einen Schiebeschalter. Dieser bietet drei Einstellungsmöglichkeiten:

OFF: Die Beleuchtung ist immer ausgeschaltet.

ON: Die Beleuchtung ist immer eingeschaltet.

AUTO: Die Uhr schaltet die Beleuchtung bei Dunkelheit automatisch ein.

Zurücksetzen der Uhr in den Auslieferungszustand

Auf der Rückseite der Wanduhr finden Sie zwei offenliegende Kontakte. Überbrücken Sie diese mit einem kleinen Schraubenzieher, um die Uhr wieder in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen.

Betrieb am Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie können die Wanduhr statt mit Batterien oder Akkus auch mit einem Netzteil (4,5 Volt) betreiben. Schließen Sie dazu ein passendes Netzteil an der Buchse unterhalb des Schiebeschalters für die Beleuchtung an.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-7088 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
09.12.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7088 ein.