

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wanduhr mit automatischer Beleuchtung. Die erste Wanduhr, die mitdenkt: Sobald es abends dunkel wird, geht automatisch die sanfte Zifferblatt-Beleuchtung an. So wissen Sie Tag und Nacht, wie spät es ist! Natürlich ist das Licht nicht so hell, dass es Sie wachhält. So ist die Uhr ideal fürs Schlafzimmer geeignet. Auch in Küche oder Wohnzimmer macht der schicke Zeitmesser im Bahnhof-Design eine gute Figur.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Wanduhr optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Funk-Wanduhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4x Batterien Typ AA (1,5 V)

## Technische Daten

- Arbeitsspannung: 1,3 bis 1,7 V
- Umgebungstemperatur: 0 bis 55 °C
- Batterie-Lebensdauer: ca. 1 Jahr
- Batterie: LR6 / Typ AA (Mignon)
- Signalsuche: 12x täglich

## Inbetriebnahme

- Legen Sie zunächst 4 Batterien des Typs AA in die Fächer auf der Rückseite der Uhr ein. Beachten Sie hierbei unbedingt die korrekte Polarität. Die Zeiger bewegen sich nun selbstständig auf die 12-Uhr-Position.
- Die Wanduhr ermittelt nun per Funk die aktuelle Uhrzeit und stellt diese ein. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten benötigen. Sollte die Uhr kein Signal empfangen, wird der Einstellungsvorgang zur nächsten vollen Stunde wiederholt. Empfängt die Uhr nach 14 Versuchen immer noch kein Signal, stellt sie automatisch auf Quarz-Betrieb um. Im diesem Fall sollten Sie die Uhr umhängen, da Umgebungsfaktoren wie z.B. dicke Wände, Fernseher oder andere Funkquellen den Empfang beeinträchtigen können.

## Manuelles Auslösen des Funkempfangs

Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der tatsächlichen Zeit überein, können Sie die Suche nach dem Funksignal auch manuell auslösen. Betätigen Sie hierzu die „REC“-Taste auf der Rückseite der Uhr für 3 Sekunden. Wird ein Signal empfangen, stellt sich die Uhr automatisch auf die korrekte Zeit ein. Erfolgt kein Empfang, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit wieder hergestellt.

## Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit unabhängig von dem Funksignal einzustellen, drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die „M.SET“-Taste auf der Rückseite der Wanduhr. Wenn Sie wiederholt diese Taste drücken, bewegt sich der Minutenzeiger um eine Minute vorwärts. Halten Sie die Taste gedrückt halten, um größere Zeiträume schnell zu überbrücken.

## Einstellen der automatischen Beleuchtung

Auf der Rückseite der Wanduhr finden Sie einen Schiebeschalter. Dieser bietet drei Einstellungsmöglichkeiten:  
OFF: Die Beleuchtung ist immer ausgeschaltet.  
ON: Die Beleuchtung ist immer angeschaltet.  
AUTO: Die Uhr schaltet die Beleuchtung automatisch bei Dunkelheit ein.

## Zurücksetzen der Uhr in den Auslieferungszustand

Auf der Rückseite der Wanduhr befinden sich zwei offenliegende Kontakte. Überbrücken Sie diese mit einem kleinen Schraubenzieher, um die Uhr in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

## Betrieb am Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie können die Wanduhr statt mit Batterien auch mit einem Netzteil (4,5 V) betreiben. Schließen Sie hierzu ein passendes Netzteil an der Buchse unterhalb des Schiebeschalters für die Beleuchtung ein.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7088 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas  
15.07.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7088 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette horloge murale radio-pilotée qui s'illumine d'un éclairage discret à la tombée de la nuit. Lisez l'heure aussi bien le jour que la nuit ! La lumière est assez douce pour ne pas vous réveiller. L'horloge peut ainsi être utilisée dans une chambre à coucher. Son design "horloge de gare" s'intègre également dans une cuisine ou une salle de bains. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Horloge murale radio-pilotée
- Mode d'emploi

## Accessoires requis (non fournis)

4 piles AA (1,5 V) (1 pour l'horloge, 3 pour l'éclairage)

## Caractéristiques techniques

- Tension de fonctionnement : 1,3 à 1,7 V
- Température ambiante : 0 à 55 °C
- Piles : LR6 AA (Mignon)
- Recherche du signal : 12 fois par jour

## Mise en marche

- Insérez 4 piles de type AA dans les compartiments situés à l'arrière de l'horloge. Ce faisant, veillez absolument à respecter la polarité. Les aiguilles se placent alors automatiquement sur la position 12h00.
- L'horloge reçoit l'heure actuelle par ondes radio, et se règle sur cette heure. Ce processus peut nécessiter jusqu'à 10 minutes. Si l'horloge ne capte pas de signal, le réglage sera retenté à la prochaine heure pleine. Si, après 14 tentatives, l'horloge ne capte toujours aucun signal, elle passe automatiquement en mode de fonctionnement à quartz. Dans ce cas, déplacez l'horloge car un élément empêche son bon fonctionnement (mur trop épais, téléviseur ou autre source d'ondes radio).

## Déclenchement manuel de la réception

Si l'heure affichée n'est pas correcte, vous pouvez déclencher manuellement la recherche du signal radio. Pour ce faire, appuyez sur la touche "WAVE", située au dos de l'horloge, pendant 3 secondes. Si un signal radio est reçu, l'horloge se règle automatiquement sur l'heure correcte. Si aucun signal radio n'est reçu, l'horloge revient à l'heure affichée en dernier.

## Réglage manuel de l'heure

Pour régler l'heure indépendamment d'un signal radio, appuyez sur la touche "SET", située à l'arrière de l'horloge, pendant environ 3 secondes. Chaque nouvelle pression sur la touche "SET" fait avancer l'aiguille des minutes d'une minute. Pour faire défiler les minutes plus rapidement, maintenez la touche appuyée.

## Réglage de l'éclairage automatique

Sur la face arrière de l'horloge murale se trouve un commutateur. Celui-ci vous offre trois possibilités de réglage :

OFF : L'éclairage est toujours éteint.

ON : L'éclairage est toujours allumé.

AUTO : L'horloge s'allume automatiquement dans l'obscurité.

## Réinitialiser l'horloge

Sur la face arrière de l'horloge se trouvent deux contacts. Reliez-les avec un petit tournevis afin de réinitialiser l'horloge à ses réglages d'origine.

## Alimentation secteur

À la place des piles, l'horloge peut être alimentée sur le secteur, et ce à l'aide d'un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni). Pour ce faire, branchez un adaptateur secteur à la prise située sous le commutateur de l'éclairage.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-7088 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).