

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Projektions-Weckers. Er zeigt Ihnen nicht nur zuverlässig Zeit, Datum, Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, sondern kann auch Temperatur-Trends darstellen und die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche projizieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Projektions-Wecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Projektionswecker
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt:

- 2x Batterie Typ AAA (z. B. PX-1594)

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterie Typ AAA oder 5-Volt-Netzteil	
Netzteil	Eingang	230 – 240 Volt AC / 50 Hz / 50 mA
	Ausgang	5 Volt DC / 0,6 A / 3 Watt
Uhrzeitanzeige	12/24-Stunden-Modus	
Kalenderfunktion	bis zum Jahr 2099	
Wochentaganzeige	ja	
Alarm	ja	
Schlummerfunktion	ja	
Temperatur-Messbereich	0° – 50 °C	
Luftfeuchtigkeits-Messbereich	20 – 99 %	
Temperaturanzeige	°C / °F	
Temperaturtrend-Anzeige	12 Stunden	
Maße	155 x 113 x 25 mm	
Gewicht	209 g	

Inbetriebnahme

Ihr Wecker kann entweder mit Batterien oder über das Netzteil betrieben werden.



ACHTUNG!

Schließen Sie keinesfalls das Netzteil an, während sich noch Batterien im Batteriefach befinden!

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Netzteil anschließen

Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Wecker und einer geeigneten Steckdose.

Uhrzeit stellen

1. Drücken und halten Sie die **MODE**-Taste 3 Sekunden lang. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** die korrekte Stunde ein. Drücken Sie anschließend erneut die **MODE**-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** ein. Drücken Sie dann erneut die **MODE**-Taste, um die Einstellungen abzuschließen.



HINWEIS:

Wenn sieben Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, schaltet der Wecker automatisch vom Einstellmodus in den Normalmodus zurück.

12/24h-Anzeige

Drücken Sie bei aktiver Uhrzeit-Anzeige drei Sekunden lang die **UP**-Taste, um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Kalender einstellen

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den Kalender aufzurufen. Drücken und halten Sie dann die **MODE**-Taste 3 Sekunden lang. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** die korrekte Jahreszahl ein. Drücken Sie anschließend erneut die **MODE**-Taste.

3. Die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** ein. Drücken Sie dann erneut die **MODE**-Taste.
4. Die Tagesanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** ein. Drücken Sie dann erneut die **MODE**-Taste, um die Einstellungen abzuschließen.

Wecker einstellen

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste zwei Mal, um die Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie dann die **MODE**-Taste 3 Sekunden lang, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** die korrekte Stundenzahl ein. Drücken Sie anschließend erneut die **MODE**-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** ein. Drücken Sie dann erneut die **MODE**-Taste, um die Einstellungen abzuschließen.

Alarm aktivieren

1. Drücken Sie die bei aktiver Uhrzeit-Anzeige die **UP**-Taste, um den Alarm zu aktivieren. Im Display erscheint ein Glocken-Symbol:



Drücken Sie die **UP**-Taste erneut, um den Alarm wieder zu deaktivieren.

Schlummerfunktion/Uhrzeitprojektion

Drücken Sie den silbernen Knopf auf der Oberseite, um die Projektionsfunktion für fünf Sekunden zu aktivieren. Die Uhrzeit wird dabei von dem seitlich angebrachten Projektionsteil an die entsprechende Stelle eines Raums projiziert, der idealerweise verdunkelt sein sollte. Ein eventuell aktiver Alarm wird dann für einige Minuten pausiert. Bei Verwendung eines externen 4,5V-Netzteils ist die Uhrzeit-Projektion immer aktiv.

Max-/Min-Funktion

Drücken Sie die **MAX**/MIN-Taste einmal, um die höchsten gemessenen Werte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur angezeigt zu bekommen. Im Display erscheint „MAX“. Beim zweiten Drücken werden die niedrigsten Werte angezeigt, im Display erscheint „MIN“. Beim dritten Drücken werden wieder die aktuellen Werte angezeigt.

Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten

Drücken Sie bei aktiver Uhrzeit-Anzeige die Taste DOWN, um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

Temperatortrend-Anzeige

Unten im Display sehen Sie den Temperatortrend der letzten 12 Stunden, ausgehend vom aktuellen Wert. Abweichungen von ± 3 °C können dargestellt werden. Die Zahl unter den Balken steht für die Anzahl in Stunden, vor der die Messung durchgeführt wurde.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie keinesfalls das Netzteil an, während sich noch Batterien im Batteriefach befinden!
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-7091-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7091 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil à projection. Il vous indique de façon fiable l'heure, la date, l'humidité et la température mais affiche aussi la tendance météo et projette l'heure sur la surface voulue.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil à projection
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA ou adaptateur secteur 5 V	
Adaptateur secteur	Entrée	230 – 240 V AC / 50 Hz / 50 mA
	Sortie	5 V DC / 0,6 A / 3 W
Affichage de l'heure	Mode 12 et 24 h	
Fonction Calendrier	Jusqu'en 2099	
Affichage du jour de la semaine	Oui	
Alarme	Oui	
Fonction Sommeil	Oui	
Plage de mesure de la température	0°C à 50°C	
Plage de mesure de l'humidité de l'air	20 à 99 %	
Affichage de la température	°C / °F	
Affichage de la tendance des températures	12 h	
Dimensions	155 x 113 x 25 mm	
Poids	209 g	

Mise en marche

Votre réveil peut fonctionner soit avec des piles, soit avec l'adaptateur secteur fourni.



ATTENTION ! Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Insérez deux piles AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Brancher un adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur sur votre réveil et sur une prise de courant appropriée.

Réglage de l'heure

1. Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton MODE. L'affichage de l'heure se met à clignoter.
2. Réglez la bonne heure avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE.
3. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton MODE pour terminer les réglages.



NOTE :

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 7 minutes, le réveil passe automatiquement du mode Réglage au mode Normal.

Affichage 12 / 24 h

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez durant 3 secondes sur le bouton UP pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures.

Réglage du calendrier

1. Appuyez sur le bouton MODE pour ouvrir le calendrier. Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton MODE. L'affichage de l'année se met à clignoter.
2. Réglez la bonne année avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE.
3. L'affichage du mois clignote. Réglez les minutes avec les

boutons UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton MODE.

4. L'affichage du jour clignote. Réglez les minutes avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton MODE pour terminer les réglages.

Réglage du réveil

1. Appuyez deux fois sur le bouton MODE pour afficher l'heure de l'alarme. Appuyez ensuite sur le bouton MODE pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
2. Réglez la bonne heure avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE.
3. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les boutons UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton MODE pour terminer les réglages.

Activer l'alarme

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton UP pour activer l'alarme. L'écran affiche le symbole d'une cloche :



Appuyez à nouveau sur le bouton UP pour désactiver l'alarme.

Fonction Sommeil/Projection

Appuyez sur le bouton argenté du dessus pour activer la fonction de projection durant 5 secondes. L'heure est alors projetée par le module latéral ; orientez-le vers un endroit sombre de la pièce. Si une alarme est en train de sonner, elle sera mise en pause durant quelques minutes. La projection reste active en permanence si vous utilisez un adaptateur secteur 4,5 V.

Fonction Max/Min

Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité. L'écran affiche "MAX". Appuyez une seconde fois pour afficher les valeurs minimales et le message "MIN" apparaît à l'écran. Appuyez une troisième fois pour afficher les valeurs actuelles.

Basculer entre degrés Celsius et Fahrenheit

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton DOWN pour faire basculer l'unité de mesure des températures entre degrés Celsius et Fahrenheit.

Affichage de la tendance des températures

En bas de l'écran s'affiche la tendance de température des douze dernières heures, à partir de la valeur actuelle. Affiche des différences de ± 3 °C. Le chiffre sous la barre indique en heure à quel moment la mesure a été prise.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant, à laquelle est branché l'appareil, soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez

toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.

- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl GmbH déclare ce produit NC-7091 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.