

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Projektions-Weckers. Er zeigt Ihnen nicht nur zuverlässig Zeit, Datum und Temperatur an, sondern kann auch die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche projizieren, leuchtet in verschiedenen Farben und kann Sie mit Naturklängen wecken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Projektions-Wecker optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Projektions-Wecker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterie Typ AAA (Micro)

### Produkteigenschaften

- Uhrzeitanzeige im 12- / 24-Stunden-Modus
- Kalenderfunktion bis zum Jahr 2099
- Wochentaganzeige
- Alarm mit Schlummerfunktion
- Thermometer: Messbereich 0°C bis 50°C
- Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
- Projektionsmöglichkeit für die Uhrzeit
- Farbige Beleuchtung für Display und Gehäuse
- 6 verschiedene Naturklänge für Weckfunktion

### Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Die Uhr einstellen

1. Drücken Sie die SET-Taste. Sobald Sie loslassen, beginnt die Stundenanzeige zu blinken.
2. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die korrekte Stunde ein. Drücken Sie anschließend erneut die SET-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie dann erneut die SET-Taste.
4. Verfahren Sie nun entsprechend, um Jahr, Monat und Tag einzustellen. Drücken Sie anschließend die SET-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.



#### HINWEIS:

*Wenn längere Zeit keine Eingabe erfolgt, schaltet der Wecker automatisch vom Einstell-Modus in die Zeitanzeige zurück.*

### Den Wecker einstellen

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie die SET-Taste. Sobald Sie loslassen, beginnt die Stundenanzeige zu blinken.
3. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN die Stunde ein und drücken Sie anschließend die SET-Taste.
4. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit den Tasten UP bzw. DOWN ein. Drücken Sie anschließend die SET-Taste.
5. Nun blinkt die Anzeige für das Intervall der Schlummerfunktion. Stellen Sie mit den Tasten UP bzw. DOWN ein, nach wie vielen Minuten der Alarm wieder aktiv wird. Drücken Sie dann erneut die SET-Taste.
6. Nun können Sie noch den Naturklang auswählen, mit dem Sie geweckt werden möchten. Mit den Tasten UP bzw. DOWN können Sie einen der sechs Klänge auswählen, beim Wechsel wird der jeweils aktive Klang abgespielt.
7. Drücken Sie dann die SET-Taste, um die Einstellungen abzuschließen.

### Alarm aktivieren

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen. Nun können Sie mit den UP- und DOWN-Tasten durch mehrfaches Drücken einstellen, ob der Alarm aus, aktiv oder Alarm und Schlummer-Funktion aktiv sein sollen.
2. Wenn die Alarmfunktion aktiv ist, lässt sich dies anhand des Symbols „(·)“ erkennen, die Schlummerfunktion wird durch ein „Z<sup>z</sup>“ symbolisiert.

### Schlummerfunktion / Uhrzeitprojektion

Drücken Sie den silbernen Knopf an der Oberseite, um die Projektionsfunktion für fünf Sekunden zu aktivieren. Die Uhrzeit wird dabei an die Decke des Raum projiziert, der idealerweise verdunkelt sein sollte. Ein eventuell laufender Alarm unter Schlummerfunktion (im Display wird das Symbol „Z<sup>z</sup>“ angezeigt) wird für die eingestellte Zeit pausiert.

### Timer-Funktion (Countdown)

Sie können jederzeit die TIMER-Taste drücken. Nach Drücken der SET-Taste beginnt die Stundenanzeige zu blinken und Sie können wie weiter oben beschrieben eine Zeit eingeben. Nach erneutem Drücken der TIMER-Taste beginnt der Countdown von der eingestellten Zeit aus. Durch wiederholtes Drücken der TIMER-Taste können Sie den Countdown unterbrechen und dann wieder fortsetzen. Am Ende des Countdowns läuft der Alarm für 1 Minute und kann jederzeit durch Drücken einer der Tasten MODE, TIMER oder SET unterbrochen werden.

### Naturklang-Demonstration

Durch Drücken auf die SOUND-Taste wird die Klang-Demo aktiviert. Beim nächsten Drücken der Taste schalten Sie die Demo wieder aus, beim folgenden Mal wird der nächste Klang aktiviert (im Display wird links unten die entsprechende Nummer angezeigt).

### Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten

Drücken Sie während der normalen Anzeige die Taste DOWN, um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

## 12 / 24-Stunden-Anzeige

Drücken Sie während der normalen Anzeige die Taste UP, um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7093 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanager  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
11.03.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7093 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil à projection. Il vous indique de façon fiable l'heure, la date, la température, mais peut également projeter l'heure sur la surface de votre choix dans différentes couleurs et vous sort du sommeil grâce à des sons de la nature.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Réveil à projection
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AAA (Micro)

### Caractéristiques du produit

- Affichage de l'heure en mode 12 ou 24 heures
- Fonction calendrier jusqu'en 2099
- Affichage du jour de la semaine
- Réveil avec fonction sommeil
- Thermomètre : plage de mesure 0 °C à 50 °C
- Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Possibilité de projection de l'heure
- Éclairage coloré de l'écran et du boîtier
- 6 sons de la nature pour vous réveiller

### Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Insérez trois piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.

### Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la touche SET. L'affichage des heures clignote quand vous la relâchez.
2. Réglez la bonne heure avec les touches UP ou DOWN. Appuyez à nouveau sur la touche SET.
3. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches UP ou DOWN. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche SET.
4. Faites de même pour l'année, le mois et le jour. Appuyez enfin sur la touche SET pour confirmer les réglages.



#### NOTE :

*Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps, le réveil passe automatiquement du mode réglage au mode affichage de l'heure.*

### Réglage du réveil

1. Appuyez sur la touche MODE pour afficher l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur la touche SET. L'affichage des heures clignote quand vous la relâchez.
3. Utilisez les touches UP et DOWN pour régler les heures puis appuyez sur la touche SET.
4. L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches UP ou DOWN. Appuyez de nouveau sur la touche SET.
5. L'affichage de l'intervalle de la fonction Sommeil clignote. Utilisez les touches UP ou DOWN pour régler le nombre de minutes après quoi l'alarme sonne à nouveau. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche SET.
6. Vous pouvez également choisir le son de la nature qui va vous réveiller. Utilisez les touches UP et DOWN pour sélectionner un des sept sons et les entendre.
7. Appuyez ensuite sur la touche SET pour terminer les réglages.

### Activer l'alarme

1. Appuyez sur la touche MODE pour afficher l'heure de l'alarme. Appuyez plusieurs fois sur les touches UP et DOWN pour activer/désactiver l'alarme ou activer l'alarme et la fonction Sommeil.
2. Lorsque la fonction Alarme est active, le symbole „ ((·)) „ s'affiche. La fonction Sommeil est représentée par le symbole „ Z<sup>z</sup> „

### Fonction Sommeil/projection de l'heure

Appuyez sur le bouton argenté du dessus pour activer la fonction de projection durant 5 secondes. L'heure est alors projetée au plafond de la pièce qui idéalement, doit se trouver dans la pénombre. Si une alarme avec fonction Sommeil est en train de sonner („ Z<sup>z</sup> „ s'affiche à l'écran), elle est suspendue pour le temps défini.

### Fonction Minuteur

À tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche TIMER. Après avoir appuyé sur SET, l'affichage des heures clignote et vous pouvez régler l'heure voulue comme décrit plus haut. Une nouvelle pression sur la touche TIMER suspend et reprend le compte à rebours à partir du temps défini. Si vous appuyez une nouvelle fois sur TIMER, le compte à rebours est suspendu puis reprend. À la fin du compte à rebours, l'alarme sonne durant 1 minute et peut être stoppée en appuyant sur MODE, TIMER ou SET.

### Démonstration sons de la nature

Appuyez sur la touche SOUND pour activer les sons de la nature. Appuyez à nouveau pour arrêter la démonstration. L'appui suivant diffuse le son d'après (le numéro en cours s'affiche en bas à gauche de l'écran).

### Basculer entre degrés Celsius et Fahrenheit

Pendant l'affichage normal, appuyez sur la touche DOWN pour faire basculer l'unité de mesure des températures entre degrés Celsius et Fahrenheit.

### Affichage 12/24 heures

Appuyez sur la touche UP pendant l'affichage normal pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.


### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7093 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
09.12.2015