

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo orologio da parete radiocomandato. Grazie alla custodia a prova di schizzi, questo orologio può essere appeso anche nel tuo giardino. Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo orologio radiocontrollato.

## portata di consegna

- Orologio da parete impermeabile radiocontrollato
- manuale operativo

Inoltre richiesto: 1x batteria tipo AA (Mignon)

## Specifiche tecniche

Tensione di lavoro	Da 1,3 a 1,7 V.
Tipo di batteria	AA LR 14 / LR 6 (Mignon)
Durata media della batteria	1 anno
Intervallo di temperatura	Da 0 a 55 ° C
Ricerca del segnale	6 volte al giorno
Ricevitore del segnale radio	DCF 77,5 / MSF 60 KHz
Conversione di Orario estivo / invernale	Automaticamente circa 3 minuti
Dimensioni	Ø 31 cm

## Installazione

- Aprire il coperchio sul retro dell'orologio ruotando il coperchio nella direzione della freccia etichettata "Open".
- Quindi, inserire una batteria AA nel vano batteria. Prestare attenzione alla polarità. Le lancette ora si sposteranno tutte nella posizione delle 12. Da questa posizione l'orologio inizierà a ricevere i segnali radio. Questo processo richiede da tre a otto minuti.
- Dopo aver ricevuto con successo il segnale orario, l'orologio si imposta automaticamente sull'ora corretta. Se l'orologio non riceve un segnale, ripeterà il processo nell'ora intera successiva. Lo ripete fino a 14 volte; quindi l'orologio interrompe i tentativi e continua a funzionare con l'ultima ora impostata in modalità quarzo per risparmiare le batterie. In tal caso, è necessario appendere l'orologio in una posizione diversa, poiché influenze esterne come pareti troppo spesse,

televisori, altre onde radio, ecc. Possono interferire con la ricezione.

## Utilizzare con l'impostazione manuale

Nel caso in cui il tuo orologio radiocontrollato non possa ricevere o desideri azionarlo al di fuori della portata radio, puoi impostare l'orologio manualmente:

- Per fare ciò, premere il pulsante "SET" sul retro del meccanismo della radio per tre secondi. Le lancette inizieranno a muoversi in avanti dopo questo tempo.
- Ogni pressione ripetuta del pulsante "SET" fa avanzare la lancetta dei minuti di un minuto.
- Se non si preme il pulsante per più di sette secondi in questa modalità, l'orologio uscirà dalla modalità e salverà l'ora attualmente impostata.

## Avviare la ricezione manuale del segnale radio

È possibile regolare manualmente l'orologio della radio con il segnale radio se l'ora visualizzata non corrisponde al segnale orario:

- Premere il pulsante "WAVE" per tre secondi.
- Tutte le lancette si spostano automaticamente nella posizione delle 12 per ricevere il segnale radio. Quando l'orologio ha ricevuto con successo il segnale, si imposta sull'ora corrente. Se non c'è segnale, l'orologio si ripristina sull'ultima ora impostata.

## Ripristina

Quando si preme il pulsante "RESET", l'orologio viene riportato alla posizione delle 12. L'orologio quindi cerca di ricevere un nuovo segnale e, in caso di successo, si imposta sull'ora corrente dopo 3-8 minuti.

## Possibili fonti di interferenza

- Dispositivi senza soppressione delle interferenze
- Televisori e computer entro 2 m dall'orologio
- Macchine con campi vaganti HF
- Superfici metalliche e rinforzi in acciaio nelle pareti

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici.  
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.  
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NC-7121 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2004/108 / CE e alla direttiva R & TTE 99/5 / CE.



Responsabile della gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz  
30/10/2013

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-7121 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.